



Manual de instalación, funcionamiento y mantenimiento **BALTIC R410A**



- • • Providing indoor climate comfort



MANUAL DE INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Ref. BALTIC-IOM-0708-S

Este manual se aplica a las siguientes versiones de ROOFTOP:

BAC020SNM	BAH020SNM	BAG020SHM	BAG045SSM	BAM020SHM	BAM045SSM
BAC030SNM	BAH030SNM	BAG020SSM	BAG055SHM	BAM020SSM	BAM055SHM
BAC035SNM	BAH035SNM	BAG030SHM	BAG055SSM	BAM030SHM	BAM055SSM
BAC045SNM	BAH045SNM	BAG030SSM	BAG065DHM	BAM030SSM	BAM065DHM
BAC055SNM	BAH055SNM	BAG035SHM	BAG065DSM	BAM035SHM	BAM065DSM
BAC065DNM	BAH065DNM	BAG035SSM	BAG075DHM	BAM035SSM	BAM075DHM
BAC075DNM	BAH075DNM	BAG045SHM	BAG075DSM	BAM045SHM	BAM075DSM

NOTAS PARA LA UNIDAD CON QUEMADOR DE GAS:

LA UNIDAD SE DEBE INSTALAR SEGÚN LA NORMATIVA Y LOS CÓDIGOS DE SEGURIDAD LOCALES Y SÓLO SE PUEDE UTILIZAR EN UNA ZONA BIEN VENTILADA.

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE ANTES DE ARRANCAR ESTA UNIDAD.

ESTE MANUAL SÓLO ES VÁLIDO PARA LAS UNIDADES QUE PRESENTEN LOS SIGUIENTES CÓDIGOS: **GB IR GR DA NO FI IS**

En caso de que estos símbolos no aparezcan en la unidad, consulte la documentación técnica, donde en última instancia se explicará con detalle cualquier modificación necesaria en la instalación de la unidad en un país concreto.

LENNOX ha ofrecido soluciones ecológicas desde 1895 y nuestra gama de enfriadoras rooftop Baltic™ sigue cumpliendo los estándares que han hecho de LENNOX una marca reconocida. Un diseño flexible para satisfacer SUS necesidades y un cuidado absoluto en los detalles. Diseñada para durar, de fácil mantenimiento y la Calidad como equipamiento de serie. Si desea información sobre su distribuidor local, visite la página www.lennox europe.com.

La información técnica y tecnológica contenida en este manual, incluidos todos los gráficos y las descripciones técnicas que se facilitan, son propiedad de Lennox y no se deben utilizar (excepto para el funcionamiento de este producto), reproducir, distribuir ni poner a disposición de terceros sin el consentimiento previo por escrito de Lennox.

La información y las especificaciones técnicas de este manual deben utilizarse únicamente como referencia. El fabricante se reserva el derecho de modificar dicha información sin previo aviso y no estará obligado a modificar ningún equipo que ya haya sido vendido.

INFORME DE PUESTA EN MARCHA 5
INSTALACIÓN

Transporte - Manipulación	11
Dispositivos de manipulación obligatorios	12
Dimensiones y pesos	13
Elevación de las unidades	14
Elevación de las bancadas	15
Elevación del módulo de recuperación de energía	16
Revisiones preliminares	17
Margen de separación mínimo alrededor de la unidad	18
Instalación sobre las bancadas soporte	19
Colocación de las bancadas	19
Bancada no ajustable y no ensamblada	20
Fijación de la bancada	22
Aislamiento de la bancada	22
Instalación del módulo de recuperación de energía	23
Economizador y extracción	24

PUESTA EN MARCHA

Conexiones eléctricas.....	26
Revisiones preliminares	26
Puesta en marcha de la unidad	27
Alimentación de la unidad.....	28

PLANOS DE DISPOSICIÓN

BALTIC BAC-BAH-BAG-BAM de 020 a 075.....	29
Bancada no ajustable	37
Bancada ajustable	38
Bancada horizontal multidireccional	42
Bancada de extracción de flujo vertical	46
Bancada de extracción de flujo horizontal	50
Bancada de transición	53
Opción de recuperación de energía.....	54

VENTILACIÓN

Tensado de las correas	58
Montaje y ajuste de las poleas	59
Equilibrado del caudal de aire	60
Filtros	71
Puesta en marcha del ventilador	72

OPCIONES DE CALEFACCIÓN

Baterías de agua caliente	73
Resistencia eléctrica	75
Quemadores de gas	76
Quemadores de gas modulante	88

CONTROLADOR CLIMATIC

Consulte la página 91	93
-----------------------------	----

ESQUEMAS DE PRINCIPIO

Circuitos de refrigerante	114
Diagrama de la batería de agua caliente	117

DIAGNÓSTICO DE MANTENIMIENTO

118

PLAN DE MANTENIMIENTO

121

GARANTÍA

124

CERTIFICADOS

125

Todas las unidades Baltic cumplen la directiva PED 97-23/CE.
Siga detenidamente las siguientes instrucciones.

Todo el trabajo realizado con la unidad lo debe llevar a cabo un empleado autorizado y cualificado.

El incumplimiento de las siguientes instrucciones puede ocasionar lesiones o graves accidentes.

Trabajos realizados en la unidad:

- La unidad se aislará de la alimentación eléctrica desconectando y bloqueando el interruptor general.
- Los trabajadores deberán usar el equipo de protección individual que corresponda (casco, guantes, gafas, etc.).

Trabajos con el sistema eléctrico:

- El trabajo con los componentes eléctricos se debe realizar con la alimentación desconectada (consulte a continuación) por empleados que dispongan de una autorización y cualificación eléctricas válidas.

Trabajos con los circuitos frigoríficos:

- El control de la presión, el drenaje y el llenado del sistema bajo presión se llevarán a cabo utilizando las conexiones proporcionadas para tal fin y siempre con el equipo adecuado.
- Para evitar el riesgo de explosión debido al rociado de refrigerante y aceite, el circuito correspondiente se evacuará con presión cero antes de que se realice ningún desmontaje o liberación de las piezas de refrigeración.
- Existe un riesgo residual de acumulación de presión al desgasificar el aceite o calentar los intercambiadores una vez purgado el circuito. Deberá mantenerse la presión cero venteando la conexión de purga a la atmósfera por el lado de bajo presión.
- Las soldaduras deberá realizarlas siempre un soldador debidamente cualificado y deberán cumplir la norma NF EN1044 (mínimo 30% de plata).

Sustitución de componentes:

- Para mantener la conformidad con la marca CE, la sustitución de los componentes se debe llevar a cabo utilizando piezas de repuesto o piezas autorizadas por Lennox.
- Sólo se utilizará el refrigerante que indique la placa del fabricante, excluyendo el resto de productos (mezcla de refrigerantes, hidrocarburos, etc.).

ADVERTENCIA:

En caso de incendio, los circuitos frigoríficos pueden provocar una explosión y rociar aceite y gas refrigerante.

Detalles del emplazamiento		Controlador	
Emplazamiento		Modelo	
Ref unidad		Nº de serie	
Instalador		Refrigerante	

(1) INSTALACIÓN SOBRE BANCADA

Acceso suficiente Sí ☐ No ☐	Drenaje de condensados Instalado Sí ☐ No ☐	Bancada Correcta ☐ Incorrecta ☐
--	---	--

(2) VERIFICACIÓN DE CONEXIONES

Verificación de fase Sí ☐ No ☐	Tensión entre fases	1 / 2	2 / 3	1 / 3
---	---------------------	----------------	----------------	----------------

(3) VERIFICACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE CLIMATIC

CLIMATIC 50 configurado según las opciones y especificaciones: Sí ☐ No ☐

(4) SECCIÓN DEL VENTILADOR DE IMPULSIÓN / VENTILATION TRAITEMENT

Tipo:		Nº1	Nº2
Alimentación que indica la placa:	KW		
Voltaje que indica la placa:	V		
Corriente que indica la placa:	A		
Tipo de ventilador:		Hacia delante ☐ Hacia detrás ☐	Hacia delante ☐ Hacia detrás ☐
Longitud de la correa mostrada:	mm	Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐
Tensión verificada:		Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐
Alineación verificada:			
Diá. polea motor: D _M	mm		
Diá. polea ventilador: D _P	mm		
Velocidad ventilador = Rpm motor x D _M / D _P	rpm		
Promedio de amperios medidos:	A		
Potencia mecánica del eje (ref. equilibrado del caudal de aire):	W		
Punto de trabajo verificado:		Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐
Caudal de aire estimado:	m³/h		

(5) VERIFICACIÓN DEL PRESOSTATO CAUDAL DE AIRE.

Pérdida de presión medida mbares	Puntos de ajuste ajustados: Sí ☐ No ☐ En caso afirmativo, introduzca los valores nuevos: 3410: 3411: 3412:
---	--

(6) VERIFICACIÓN DE LOS SENSORES EXTERNOS

Verificación de conexiones eléctricas: Sí ☐ No ☐	Verificación y registro de la temp. en menú 2110 : Sí ☐ No ☐	
	100% Aire exterior	100% Aire de retorno
Temperatura de impulsión	 °C	 °C
Temperatura de retorno	 °C	 °C
Temperatura exterior	 °C	 °C

(7) VERIFICACIÓN DE LAS COMPUERTAS DE AIRE DE MEZCLA

Las compuertas se abren y cierran sin problemas Sí ☐ No ☐	% AE mínimo:%	Extracción eléctrica verificada Sí ☐ No ☐	Sensor(es) de entalpía verificado(s) Sí ☐ No ☐
--	------------------------	--	---

(8) SECCIÓN DE REFRIGERACIÓN

Corriente del motor del ventilador exterior:				Verificación de rotación		Voltaje del compresor	
Motor 1	L1 A	L2 A	L3 A	Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐		
Motor 2	L1 A	L2 A	L3 A	Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐	Comp1: V	
Motor 3	L1 A	L2 A	L3 A	Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐		
Motor 4	L1 A	L2 A	L3 A	Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐	Comp2: V	
Motor 5	L1 A	L2 A	L3 A	Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐	Comp3: V	
Motor 6	L1 A	L2 A	L3 A	Sí ☐ No ☐	Sí ☐ No ☐	Comp4: V	

Amperios del compresor REFRIGERACIÓN				Presiones y temperaturas			
	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Temperaturas		Presiones	
				Aspiración	Desc	LP	HP
Comp 1	 A	 A	 A	 °C	 °C	 Bares	 Bares
Comp 2	 A	 A	 A	 °C	 °C	 Bares	 Bares
Comp 3	 A	 A	 A	 °C	 °C	 Bares	 Bares
Comp 4	 A	 A	 A	 °C	 °C	 Bares	 Bares

Verificación de válvulas de inversión: Válvula1: Sí ☐ No ☐ Válvula2: Sí ☐ No ☐ Válvula3: Sí ☐ No ☐ Válvula4: Sí ☐ No ☐

Amperios del compresor CALEFACCIÓN				Presiones y temperaturas			
	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Temperaturas		Presiones	
				Aspiración	Desc	LP	HP
Comp 1	 A	 A	 A	 °C	 °C	 Bares	 Bares
Comp 2	 A	 A	 A	 °C	 °C	 Bares	 Bares
Comp 3	 A	 A	 A	 °C	 °C	 Bares	 Bares
Comp 4	 A	 A	 A	 °C	 °C	 Bares	 Bares

Corte de PA Bares Corte de PB Bares

Carga de refrigerante C1 : kg C2 : kg C3 : kg C4 : kg

(8) SECCIÓN DE LA RESISTENCIA ELÉCTRICA

Tipo:.....			Nº de serie:.....		
AMPERIOS 1ª fase (Baltic)			AMPERIOS 2ª fase (Baltic)		
1	2	3	1	2	3

(9) SECCIÓN DE LA BATERÍA DE AGUA CALIENTE

Verificación del movimiento válvula de tres vías : Sí ☐ No ☐
--

(10) SECCIÓN DE LA CALEFACCIÓN DE GAS

Quemador de gas nº1				Quemador de gas nº2			
Tamaño:	Tipo de válvula:			Tamaño:	Tipo de válvula:		
Tamaño de tubería:	Tipo de gas: G			Tamaño de tubería:	Tipo de gas: G		
Presión de línea:	Prueba de pérdida Sí ☐ No ☐			Presión de línea:	Prueba de pérdida Sí ☐ No ☐		
Verificación de la presión del colector: Alto fuego.....Bajo fuego.....				Verificación de la presión del colector: Alto fuego.....Bajo fuego.....			
Presión de corte presostato caudal de aire: mbar /Pa				Presión de corte presostato caudal de aire: mbar /Pa			
Amperios del motor: A	Temp de humos °C	% CO2:%	Ppm CO:%	Amperios del motor: A	Temp de humos °C	% CO2:%	Ppm CO:%

(11) VERIFICACIÓN BMS CONTROL REMOTO

Tipo:	Tipo de sensor	Cableado de interconexión verificado: Sí ☐ No ☐
-------------	----------------------	--

Se recomienda cumplimentar las dos tablas que se presentan a continuación antes de transferir los parámetros de franja al controlador Climatic.

Consulte la sección de controles en la página 55

Franjas horarias

Horarios																								
Hora	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Ejemplo	DESOC.							7h15	FA			11h00	FB		14h00	FC			19h00	DESOC.				
Lunes																								
Martes																								
Miércoles																								
Jueves																								
Viernes																								
Sábado																								
Domingo																								

Variables que se deben ajustar en cada franja horaria

	Inicio Frj A		Inicio Frj B		Inicio Frj C		Inicio DESOC.	
	hora (3211)	min (3212)	hora (3213)	min (3214)	hora (3215)	min (3216)	hora (3217)	min (3218)
Lunes								
Martes								
Miércoles								
Jueves								
Viernes								
Sábado								
Domingo								

Descripción	Unidad	Menú	Mín.	Máx.	Franja A	Franja B	Franja C	DESOC.
PC amb.	°C	3311	8	35				
Aire mín	%	3312	0	100				
PC dinám	°C	3321	0	99.9				
PC refriger	°C	3322	8	35				
PC calent	°C	3323	8	35				
Camb calent.	Apagado / Encendido	3324	~	~				
Activación	Apagado / Encendido	3331	~	~				
Camb calent.	Apagado / Encendido	3332	~	~				
PC deshum	%	3341	0	100				
PC humid	%	3342	0	100				
Apagado / Encendido ventilación	Apagado / Encendido	3351	~	~				
Zona muerta vent	Apagado / Encendido	3352	~	~				
Aire exterior	Apagado / Encendido	3353	~	~				
CO2	Apagado / Encendido	3354	~	~				
Refriger. comp.	Apagado / Encendido	3355	~	~				
Calef. comp.	Apagado / Encendido	3356	~	~				
Cal. aux.	Apagado / Encendido	3357	~	~				
Humidif.	Apagado / Encendido	3358	~	~				
Bajo ruido	Apagado / Encendido	3359	~	~	NO DISP.	NO DISP.	NO DISP.	

COMENTARIOS:

[illegible][illegible][illegible]

.....

.....

.....

.....

.....

[illegible]

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

COMPROBACIONES A LA ENTREGA

Compruebe los siguientes puntos siempre que reciba equipos nuevos. Es responsabilidad del cliente cerciorarse de que los productos se encuentren en perfecto estado.

- El exterior no haya sido dañado de alguna manera.
- Compruebe que los equipos de elevación y manipulación sean los adecuados para la unidad y que cumplan las especificaciones detalladas en las instrucciones de manipulación de este manual.
- Compruebe que los accesorios pedidos para la instalación en el emplazamiento hayan sido enviados y se encuentren en perfecto estado.
- Compruebe que el equipo entregado se corresponda con el pedido y sea el mismo que figura en el albarán de entrega.

Si el equipo presentara algún daño, se deberán proporcionar los detalles exactos de dicho daño por escrito y por correo certificado a la compañía encargada del envío dentro de las 48 horas siguientes a la entrega (días laborables). Deberá enviar una copia de dicha carta a Lennox y al proveedor o distribuidor para su información; en caso contrario, quedará anulada cualquier reclamación contra la compañía de transporte.

PLACA DE DATOS

La placa de datos de servicio es una completa referencia del modelo y garantiza que la unidad se corresponde con el modelo solicitado. En ella figura el consumo de energía eléctrica de la unidad durante el arranque, su potencia nominal y la tensión de alimentación. La tensión de alimentación no debe desviarse mas de un +10/-15 %. La potencia de arranque es el máximo valor que es probable que se alcance para la tensión operativa especificada. El cliente deberá disponer de una alimentación eléctrica adecuada. Es muy importante comprobar si la tensión de alimentación que figura en la placa de datos de la unidad es compatible con el suministro eléctrico de la red. La placa de datos también indica el año de fabricación y el tipo de refrigerante que utiliza el equipo, así como la carga que necesita cada circuito de los compresores.

LENNOX		Usine Dijon	
BAM055NM1M 0 6 2		Z.I. LONGVIC	
Baltic		21600 LONGVIC	
		FRANCE	
TYPE	BHK050NS1M	Usag	ation
UNIT TYPE		ANNEE	2003
N° SERIE	208770 / 1	YEAR	
SERIAL NUMBER			
ALIMENTATION	400 V 3 ~ 50 Hz		
ELEC. SUPPLY			
I. MAXI	74.1	R. A	223
MAX AMP.		C. COMMANDE	24 V
		CONTROL CIR.	
REFRIGERANT	R407C	Kg / CIRC	13.4
FLUIDE Groupe 2			
Date d'installation	18/05/2008	C1	13.4
		C2	
Pression max (PT) déclenchement pressostat HP			
Maximum working pressure (PT)			42.0 bar
Temp max storage	50 °C	Temp mini storage	-35 °C
Maximum storage temp		Minimum storage temp	

Fig. 1

ALMACENAMIENTO

En ocasiones las unidades se almacenan si se entregan en el emplazamiento y no se necesitan de inmediato. Recomendamos que sigan los siguientes pasos en caso de un almacenamiento a medio o largo plazo:

- Compruebe que los circuitos hidráulicos no contengan agua.
- Conserve las cubiertas del intercambiador de calor en su posición (cubierta AQUILUX).
- Mantenga la película de plástico de protección en su lugar.
- Verifique que los paneles eléctricos estén cerrados.
- Conserve todos los artículos y accesorios suministrados en un lugar limpio y seco para su futuro montaje antes de utilizar el equipo.

LLAVE DE MANTENIMIENTO

En el momento de la entrega, le recomendamos conservar en un lugar seguro y accesible la llave que viene sujeta de una argolla; le permitirá abrir los paneles para los trabajos de mantenimiento e instalación.

Las cerraduras giran ¼ de vuelta y luego se aprietan para cerrar (**figura 2**).



Figure 2

DESAGÜES DE CONDENSADOS

Los drenajes de condensados no están montados cuando se entregan y están almacenados en el panel eléctrico con sus abrazaderas.

Para montarlos, insértelos en las salidas de las bandejas de condensados y use un destornillador para apretar las abrazaderas (**Figura 3**).



Fig. 3

DISPOSITIVOS DE MANIPULACIÓN OBLIGATORIOS

***Eslingas para guiar
la unidad hacia la bancada***



***Ventosa neumática
para colocar la unidad
en su posición***




CORRECTO




INCORRECTO

DIMENSIONES Y PESOS


1




3



2



4



BALTIC™ BAC/BAH/BAG/BAM		20S	30S	35S	45S	55S	65D	75D
A	mm	2017	2017	1890	1910	1910	2260	2260
B	mm	1418	1418	1915	2235	2235	2873	2873
C	mm	1220	1220	1221	1221	1221	1225	1225
D	mm	484	484	414	418	418	418	418
Peso de las unidades estándar								
Sin campana	kg	394	414	547	604	619	796	852
Con campana	kg	417	437	575	677	652	837	893
Peso de unidades de gas								
Calor estándar sin campana	kg	445	465	608	678	693	904	960
Calor estándar con campana	kg	468	488	636	711	726	945	1001
Calor alto sin campana	kg	454	474	627	700	715	963	1019
Calor alto con campana	kg	477	497	655	733	748	1004	1060

ELEVACIÓN DE LAS UNIDADES

Caja B




Fig. 5

Caja C




Fig. 6

Caja D




Fig. 7

Caja E




Fig. 8

AGARRADERA DE ELEVACIÓN REPLEGABLE




Fig. 9

ELEVACIÓN DE LAS BANCADAS

BANCADA AJUSTABLE




Fig. 10

Dimensiones (mm)

	Caja B	Caja C	Caja D	Caja E
A	1890	1735	1735	2085
B	1100	1295	1545	1995

Pesos (kg)

	Caja B	Caja C	Caja D	Caja E
Sin calefacción aux.	87	94	104	152
Con calefacción aux.	86	90	100	138.2

BANCADA DE EXTRACCIÓN




Fig. 11




Fig. 12

Dimensiones

	Caja B	Caja C	Caja D	Caja E
A	2050	1900	1900	2250
B	1160	1360	1610	2060

Pesos

	Caja B	Caja C	Caja D	Caja E
Vertical sin calefacción aux.	192	220	240	370
Vertical con calefacción aux.	194	194	240	365
Horizontal	142	168	185	301

BANCADA MULTIDIRECCIONAL




Fig. 13

Dimensiones (mm)

	Caja B	Caja C	Caja D	Caja E
A	2050	1900	1900	2250
B	1160	1360	1610	2060

Pesos (kg)

	Caja B	Caja C	Caja D	Caja E
Sin calefacción aux.	81	88	100	147
Con calefacción aux.	90	93	103	146.7

ELEVACIÓN DEL MÓDULO DE RECUPERACIÓN DE ENERGÍA




Fig. 14

Dimensiones

	Caja B	Caja C	Caja D	Caja E
A	1290	1290	1290	1290
B	820	1170	1547	1895

Pesos (kg)

Caja B	Caja C	Caja D	Caja E
143	172	229	317


PROTECCIONES DE SUJECCIÓN**RETIRE LAS PROTECCIONES DE SUJECCIÓN ANTES DE PROCEDER A LA INSTALACIÓN**

Fig. 15

REVISIONES PRELIMINARES

Antes de instalar el equipo, DEBERÁ comprobar los siguientes puntos:

- ¿Se han quitado las protecciones de sujeción?
- ¿Existe suficiente espacio para el equipo?
- ¿Es la superficie sobre la que se va a instalar el equipo lo suficientemente sólida para soportar su peso? Deberá realizarse un estudio previo detallado de la estructura.
- ¿Las aberturas de los conductos de impulsión y retorno debilitan excesivamente la estructura?
- ¿Existen elementos que puedan dificultar el funcionamiento del equipo?
- ¿La alimentación eléctrica disponible se corresponde con las especificaciones eléctricas del equipo?
- ¿Se ha instalado un dispositivo de evacuación para los condensados?
- ¿Existe un acceso suficiente para los trabajos de mantenimiento?
- La instalación del equipo podría requerir diversos métodos de izado que pueden variar de una instalación a otra (helicóptero o grúa). ¿Se han evaluado estos métodos?
- Asegúrese de que la unidad se instale según las instrucciones de instalación y los reglamentos locales que sean de aplicación.
- Compruebe que las líneas de refrigerante no friccionen contra el armario o contra otras líneas de refrigerante.

En general, asegúrese de que no existen obstáculos (paredes, árboles o vigas) que obstruyan las conexiones de los conductos o que dificulten el montaje o el acceso para mantenimiento.

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

La superficie sobre la cual se instalará el equipo deberá estar limpia y libre de cualquier obstáculo que pueda dificultar el paso del aire a los condensadores:

- Evite las superficies irregulares.
- Evite instalar dos unidades cara a cara o muy cerca la una de la otra ya que esto podría limitar el paso de aire a los condensadores.

Antes de instalar una unidad rooftop compacta, es importante conocer:

- La dirección de los vientos dominantes.
- La dirección y la posición de los flujos de aire.
- Las dimensiones externas de la unidad y las dimensiones de las conexiones de aire de impulsión y de retorno.
- La disposición de las puertas y el espacio requerido para abrirlas y acceder a los diversos componentes.

CONEXIONES

- Asegúrese de que las tuberías que pasan por paredes y cubiertas estén sujetas de forma segura, selladas y aisladas.
- Para evitar problemas de condensación, asegúrese de que todas las tuberías están aisladas de acuerdo con las temperaturas de los fluidos y tipos de salas.

NOTA: Antes de poner en marcha la unidad, deberá retirar las protecciones AQUILUX de las superficies aleteadas.

MARGEN DE SEPARACIÓN MÍNIMO ALREDEDOR DE LA UNIDAD

La figura 4 muestra los márgenes necesarios de separación y de acceso para mantenimiento de la unidad.

NOTA: Asegúrese de que la entrada de aire exterior no se encuentra de cara a la dirección del viento dominante.




Fig. 16

	A	B	C	D
Caja B	1000 ⁽¹⁾	1500 ⁽²⁾	1500	1000
Caja C	1200 ⁽¹⁾	1500 ⁽²⁾	1500	1000
Caja D	1400 ⁽¹⁾	1500 ⁽²⁾	1500	1000
Caja E	1800 ⁽¹⁾	1500 ⁽²⁾	1500	1100

(1) Añada 1 metro a esta distancia si las unidades incluyen quemador de gas

(2) Doble esta distancia si las unidades están equipadas con extracción

COLOCACIÓN DE LAS BANCADAS

Ya que los niveles se pueden ajustar, es preciso tener en cuenta las siguientes recomendaciones al instalar el equipo.

Sobre todo, asegúrese de que todos los retornos ajustables miran hacia fuera (**"1"** figura 17). Normalmente están del revés para su transporte.




Fig. 17

Coloque la bancada sobre la viga soporte alineando primero la abertura de entrada y la de salida. (**"2"**- figura 18)




Fig. 18

Cuando ya esté nivelada la bancada, fije los retornos ajustables a la viga soporte.

Es importante centrar la unidad en la bancada.



Fig. 19

BANCADA NO AJUSTABLE Y NO ENSAMBLADA

IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS DE LA BANCADA

La **Figura 20** muestra las piezas que se utilizan para el montaje de la bancada soporte.

INSTALACIÓN

La bancada proporciona soporte cuando las unidades se instalan en configuraciones de flujo descendente.

La bancada soporte no ajustable y no ensamblada puede instalarse directamente sobre una cubierta que tenga una fuerza estructural adecuada o sobre soportes bajo cubierta. Consulte la página **24** si desea más información sobre las dimensiones de la bancada y la ubicación de la abertura de aire de impulsión y retorno.

NOTA: La bancada deberá instalarse nivelada, con una desviación inferior a 5 mm por metro lineal en cualquier dirección.




Fig. 20




Fig. 21

BANCADA NO AJUSTABLE Y NO ENSAMBLADA

MONTAJE

La bancada se sirve en un único paquete y se envía plegada para facilitar el transporte y la manipulación. Resulta muy fácil de montar ya que se proporcionan todas las piezas necesarias con la bancada.

FIJACIÓN DEL SOPORTE

Para asegurar el acoplamiento perfecto con las unidades (figura 22), es obligatorio que la bancada de soporte para el tejado cuadre con la estructura del tejado como sigue:

- Con la bancada situada en la posición deseada sobre la cubierta, puntee con soldadura las esquinas de la bancada.
- Mida las diagonales de la bancada como se muestra en la figura 16. Las medidas deben ser idénticas para que la bancada cuadre.
- Es muy importante que observe la bancada desde todas las esquinas para asegurarse de que no esté torcida. Calce la estructura con cuñas en los puntos que queden demasiado bajos. La inclinación máxima permitida es de 5 mm por metro lineal en cualquier dirección.
- Una vez que la bancada ha sido cuadrada, asegurada y calzada, debe quedar soldada o fijada a la cubierta.




Fig. 22

NOTA: Se debe fijar a la cubierta de forma segura siguiendo las normativas y códigos locales.

FIJACIÓN DE LA BANCADA

Una vez colocada la bancada en la posición correcta, es muy importante fijar el conjunto con una costura de soldadura discontinua (de 20 a 30 mm cada 200 mm - - -) alrededor de la zona exterior o utilizando cualquier otro método.




Fig. 23

ASLAMIENTO DE LA BANCADA




Fig. 24

La parte exterior de la bancada deberá aislarse con un aislante rígido. Recomendamos un aislamiento con un mínimo de 20 mm de espesor (2 figura 24).

Compruebe que el aislamiento sea continuo, proteja con vierteaguas doble y selle la zona alrededor de la bancada tal y como se indica en (1-figura 24).

ADVERTENCIA: Para que resulte efectivo, la parte vertical debe terminar bajo el vierteaguas (3 - figura 24).

Cuando las tuberías y las mangueras eléctricas se prolongan por la cubierta, el vierteaguas debe cumplir con las normas locales de costumbre.

Antes de instalar el equipo, asegúrese de que los sellos no estén dañados y compruebe que la unidad esté fijada a la bancada soporte. Una vez en su posición, la base del equipo debe quedar horizontal. El instalador debe cumplir la normativa y las especificaciones establecidas por la autoridad local.

Instalación del módulo de recuperación de energía




Fig. 25

- 1) Con la unidad ya montada sobre la bancada, coloque el codo en su lugar introduciendo los retornos (A) en las hendiduras (B) de la estructura de la unidad (véase detalle). 1
- 2) Fije el codo con tuercas en los lugares previstos (C).
- 3) Aplique masilla en los dos pernos laterales y en el perno superior de la caja de recuperación de energía.
- 4) Coloque la caja de recuperación de energía sobre el codo. 4
- 5) Fije los bordes derecho e izquierdo de la caja de recuperación de energía a 45° mediante tornillos autoperforantes (D).

Economizador

Es posible proporcionar refrigeración natural si se utiliza aire exterior cuando resulte adecuado, en lugar de refrigerar cantidades excesivas de aire de retorno. El economizador se ha instalado y probado en fábrica antes de su envío. Incluye 2 válvulas que funcionan con un servomotor de 24V.

Cubierta antilluvia

También incluye de fábrica una cubierta antilluvia. La cubierta va plegada durante el transporte para evitar posibles daños y deberá desplegarse en el emplazamiento tal como muestra la Fig. 26.



Fig. 26

Extracción

La compuerta de sobrepresión, que viene instalada con el economizador, reduce la presión cuando se introduce aire exterior en el sistema.

Cuando se introducen grandes cantidades de aire exterior en el sistema, se pueden utilizar ventiladores eléctricos de extracción para igualar las presiones.

El ventilador de extracción funciona cuando las compuertas de aire de retorno están cerradas y el ventilador de aire de impulsión está en funcionamiento. También funciona cuando las compuertas de aire exterior están abiertas al menos el 50% (valor ajustable). El ventilador de extracción está protegido contra sobrecargas.

NOTA: Cuando se requiere una configuración de flujo horizontal, es necesario instalar la bancada multidireccional.



Fig. 27


0-25% de aire exterior manual (fig. 27)

Basta con aflojar los tornillos de la rejilla móvil y hacer que ésta se deslice.


0%: atornille hasta el tope límite de la derecha

25%: atornille hasta el tope límite de la izquierda


FLUJO VERTICAL




PRINCIPIOS DEL MÓDULO DE RECUPERACIÓN DE ENERGÍA (Flujo vertical)



BANCADA MULTIDIRECCIONAL



PRINCIPIOS DEL MÓDULO DE RECUPERACIÓN DE ENERGÍA (Flujo horizontal)



	Aire exterior	1	Ventilador de impulsión	4	Bancada multidireccional
	Aire de retorno	2	Compuerta del economizador	5	Módulo de recuperación de calor
	Aire de extracción	3	Compuerta de extracción	6	Bancada de extracción
	Aire de impulsión				

SÓLO TÉCNICOS FRIGORISTAS CAPACITADOS PUEDEN REALIZAR ESTE TRABAJO

RELLENE LA HOJA DE PUESTA EN MARCHA A MEDIDA QUE AVANCE

CONEXIONES ELÉCTRICAS

- Asegúrese de que la alimentación entre el edificio y la unidad cumpla con las normas locales y que la especificación de cableado cumpla con las condiciones de puesta en marcha y funcionamiento.

ASEGÚRESE DE QUE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA INCLUYE 3 FASES (+ NEUTRO si la unidad dispone de ventilador de extracción)

- Compruebe que las siguientes conexiones estén bien apretadas: conexiones del interruptor general, cables de alimentación conectados a los contactores e interruptores automáticos y cables del circuito de alimentación del control de 24V.

Cómo conectar las bancadas y el módulo de recuperación de energía





Fig. 28

Los cables y sus respectivos conectores correspondientes al motor y al actuador de la bancada y al motor y al actuador de la caja de extracción están incluidos en estos elementos; basta con pasarlos a través de las aberturas previstas y conectarlos en los puntos indicados en la figura 28.

El procedimiento es el mismo cuando se cuenta con un módulo de recuperación de energía.

REVISIONES PRELIMINARES

- Asegúrese de que todos los motores de accionamiento estén sujetos.
- Asegúrese de que las poleas ajustables estén bien sujetas y de que la correa esté tensada y con la transmisión alineada correctamente. Consulte el siguiente apartado si desea más información.
- Con la ayuda del esquema de conexiones eléctricas, verifique la conformidad de los dispositivos eléctricos de seguridad (parámetros de los interruptores automáticos, presencia y amperaje de los fusibles).
- Verifique las conexiones de la sonda de temperatura.




Fig. 29

PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD

Llegados a este punto, los interruptores automáticos de la unidad deberán estar abiertos.

Necesitará un controlador de mantenimiento **DS50** o Climalook con una interfaz adecuada.

Fig. 30



Los puentes se ajustan en fábrica y los interruptores de configuración se ajustan en función del tipo de unidad.

Conexión de los displays CLIMATIC.



Fig. 31

Cierre los disyuntores de control de 24V.




Fig. 32

La unidad CLIMATIC 50 se inicia a los 30 segundos.

Restablezca el indicador DAD (si está incluido).




Fig. 33

Verificación y ajuste de los parámetros de control

Consulte la sección de control de este manual para ajustar los diferentes parámetros.

ALIMENTACIÓN DE LA UNIDAD

- Conecte la unidad cerrando el interruptor general (si está instalado). El ventilador se pondrá en funcionamiento salvo que la unidad Climatic no suministre energía al contactor. Si se da esta circunstancia, puede forzarse el ventilador puenteando el puerto NO7 y C7 sobre el conector J14 de la unidad Climatic. Una vez en funcionamiento el ventilador, compruebe el sentido de rotación (véase la flecha indicadora en el ventilador).
- El sentido de rotación de los ventiladores y los compresores se verifica al final de la prueba de línea. Todos deben girar en el mismo sentido, ya sea correcto o incorrecto.

NOTA: Cualquier compresor que gire en el sentido incorrecto acabará averiándose.

- Si el ventilador gira en el sentido equivocado (el sentido correcto se muestra en la figura nº 27), desconecte de la red del edificio la alimentación principal de la máquina, invierta dos fases y vuelva a intentar el procedimiento anterior.
- Cierre todos los interruptores automáticos y encienda la unidad; retire el puente del conector J14 si se había instalado.
- Si ahora sólo uno de los componentes gira en el sentido equivocado, desconecte la alimentación en el interruptor general de la máquina (si se ha instalado) e invierta dos de las fases del componente en el terminal que se encuentra en el panel eléctrico.
- Compare la corriente con los valores detallados en la placa de datos, sobre todo en el ventilador de impulsión (véase página 34).
- Si las lecturas del ventilador se encuentran fuera de los límites especificados, normalmente significa que existe demasiado caudal de aire, lo cual afectará a la vida útil y al rendimiento termodinámico de la unidad. Con ello también aumentará el riesgo de que entre agua en la unidad. Consulte la sección "Equilibrado del caudal de aire" para corregir el problema.

Al llegar a este punto, coloque los manómetros en el circuito de refrigeración.




Fig. 34

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO

Ponga en marcha la unidad en modo de refrigeración.




Fig. 35

Lecturas termodinámicas con manómetros y condiciones ambientales dominantes.

No existen valores asignados al respecto. Éstos dependen de las condiciones climáticas tanto en el exterior como en el interior del edificio durante el funcionamiento. No obstante, un ingeniero en refrigeración con experiencia podrá detectar cualquier anomalía en el funcionamiento de la máquina.

Prueba de seguridad

- Compruebe el presostato de aire (si está instalado). Prueba de detección de "Filtro sucio": modifique el valor del punto de consigna (**menú 3413 del DS50**) con arreglo al valor de la presión del aire. Observe la respuesta del CLIMATIC™.
- Aplique el mismo procedimiento para "Filtro ausente" (**menú 3412**) o "Detección del caudal de aire" (**menú 3411**).
- Verifique el funcionamiento de la función de detección de humo (si está instalada).
- Revise el termostato antiincendios pulsando el botón de prueba (si se incluye).
- Desconecte los interruptores automáticos de los ventiladores del condensador y revise los puntos de corte de alta presión en los diferentes circuitos frigoríficos.

Prueba de ciclo inverso

Esta prueba se ha diseñado para comprobar el buen funcionamiento de las válvulas inversoras de 4 vías en los sistemas reversibles de bomba de calor. Inicie la inversión del ciclo ajustando el umbral de temperatura fría o caliente según las condiciones interiores y exteriores existentes en el momento de la prueba (**menú 3320**).

CON OPCIONES

(La abertura de impulsión y retorno que aparece en el esquema no se aplica a las unidades BAC/BAH con resistencia eléctrica o batería de agua caliente)


BAC
BAH

020

030

1D	Impulsión de aire vertical	3	Aire exterior	5D	Entrada inferior de agua caliente	8	Extracción
1F	Aire de impulsión frontal	4F	Entrada frontal de alimentación principal			9	Salida de humo
2D	Retorno vertical	4D	Alimentación eléctrica principal inferior	71	Entrada de batería exterior	10	Evacuación de condensados
2F	Aire de retorno frontal	5F	Entrada frontal de agua caliente	70	Salida de batería exterior		


(*) Longitud total (unidad + opcionales)



CON OPCIONES					BAG BAM	020	030
(La abertura de impulsión y retorno que aparece en el esquema no se aplica a las unidades BAC/BAH con resistencia eléctrica o batería de agua caliente)							

1D	Impulsión de aire vertical	3	Aire exterior			8	Extracción
1F	Aire de impulsión frontal	4F	Entrada frontal de alimentación principal	6	Entrada de gas	9	Salida de humo
2D	Retorno vertical	4D	Alimentación eléctrica principal inferior	71	Entrada de batería exterior	10	Evacuación de condensados
2F	Aire de retorno frontal			70	Salida de batería exterior		

(*) Longitud total (unidad + opcionales)



CON OPCIONES


(La abertura de impulsión y retorno que aparece en el esquema no se aplica a las unidades BAC/BAH con resistencia eléctrica o batería de agua caliente)

BAC
BAH

035

1D	Impulsión de aire vertical	3	Aire exterior	5D	Entrada inferior de agua caliente	8	Extracción
1F	Aire de impulsión frontal	4F	Entrada frontal de alimentación principal			9	Salida de humo
2D	Retorno vertical	4D	Alimentación eléctrica principal inferior	71	Entrada de batería exterior	10	Evacuación de condensados
2F	Aire de retorno frontal	5F	Entrada frontal de agua caliente	70	Salida de batería exterior		


(*) Longitud total (unidad + opcionales)



CON OPCIONES <i>(La abertura de impulsión y retorno que aparece en el esquema no se aplica a las unidades BAC/BAH con resistencia eléctrica o batería de agua caliente)</i>						BAG BAM	035
---	--	--	--	--	--	--------------------	------------

1D	Impulsión de aire vertical	3	Aire exterior			8	Extracción
1F	Aire de impulsión frontal	4F	Entrada frontal de alimentación principal	6	Entrada de gas	9	Salida de humo
2D	Retorno vertical	4D	Alimentación eléctrica principal inferior	71	Entrada de batería exterior	10	Evacuación de condensados
2F	Aire de retorno frontal			70	Salida de batería exterior		


(*) Longitud total (unidad + opcionales)



CON OPCIONES					BAC BAH	045	055
(La abertura de impulsión y retorno que aparece en el esquema no se aplica a las unidades BAC/BAH con resistencia eléctrica o batería de agua caliente)							

1D	Impulsión de aire vertical	3	Aire exterior	5D	Entrada inferior de agua caliente	8	Extracción
1F	Aire de impulsión frontal	4F	Entrada frontal de alimentación principal			9	Salida de humo
2D	Retorno vertical	4D	Alimentación eléctrica principal inferior	71	Entrada de batería exterior	10	Evacuación de condensados
2F	Aire de retorno frontal	5F	Entrada frontal de agua caliente	70	Salida de batería exterior		


(*) Longitud total (unidad + opcionales)



CON OPCIONES					BAG BAM	045	055
(La abertura de impulsión y retorno que aparece en el esquema no se aplica a las unidades BAC/BAH con resistencia eléctrica o batería de agua caliente)							

1D	Impulsión de aire vertical	3	Aire exterior			8	Extracción
1F	Aire de impulsión frontal	4F	Entrada frontal de alimentación principal	6	Entrada de gas	9	Salida de humo
2D	Retorno vertical	4D	Alimentación eléctrica principal inferior	71	Entrada de batería exterior	10	Evacuación de condensados
2F	Aire de retorno frontal			70	Salida de batería exterior		

(*) Longitud total (unidad + opcionales)



CON OPCIONES

(La abertura de impulsión y retorno que aparece en el esquema no se aplica a las unidades BAC/BAH con resistencia eléctrica o batería de agua caliente)


BAC
BAH

065

075

1D	Impulsión de aire vertical	3	Aire exterior	5D	Entrada inferior de agua caliente	8	Extracción
1F	Aire de impulsión frontal	4F	Entrada frontal de alimentación principal			9	Salida de humo
2D	Retorno vertical	4D	Alimentación eléctrica principal inferior	71	Entrada de batería exterior	10	Evacuación de condensados
2F	Aire de retorno frontal	5F	Entrada frontal de agua caliente	70	Salida de batería exterior		


(*) Longitud total (unidad + opcionales)



CON OPCIONES					BAG BAM	065	075
(La abertura de impulsión y retorno que aparece en el esquema no se aplica a las unidades BAC/BAH con resistencia eléctrica o batería de agua caliente)							

1D	Impulsión de aire vertical	3	Aire exterior			8	Extracción
1F	Aire de impulsión frontal	4F	Entrada frontal de alimentación principal	6	Entrada de gas	9	Salida de humo
2D	Retorno vertical	4D	Alimentación eléctrica principal inferior	71	Entrada de batería exterior	10	Evacuación de condensados
2F	Aire de retorno frontal			70	Salida de batería exterior		

(*) Longitud total (unidad + opcionales)







BAC = Unidad sólo frío
BAH = Unidad bomba de calor
BAG = Unidad sólo frío con calefacción de gas
BAM = Unidad bomba de calor y calefacción de gas

**TODAS LAS
UNIDADES**

1D	Impulsión de aire vertical	8	Entrada de alimentación principal 030-035-040-045-050
2D	Aire de retorno	8'	Entrada de alimentación principal 020-025

Modelo	Tamaño	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Todas las	020	1183	1893	691	400	246	246	515	50	1783	1083
	030										
	035	1380	1740	790	400	351	240	675	50	1640	1280
	045	1630	1740	1050	400	352	229	675	50	1640	1530
	055										
	065	2080	2090	1400	400	425	255	720	156	1990	1980
	075										




Abertura del techo I x J

020 030

	A	B
BAC / BAH _BAG / BAM o BAC / BAH con calefacción auxiliar	247	691


1D	Impulsión de aire vertical	4D	Alimentación eléctrica principal inferior
2D	Retorno vertical	5D	Entrada inferior de agua caliente
8	Entrada de alimentación principal		



Abertura del techo 1795 x 1085

	A	B	C	D
BAC / BAH _BAG / BAM o BAC / BAH con calefacción auxiliar	636	351	790	241


1D	Impulsión de aire vertical	4D	Alimentación eléctrica principal inferior
2D	Retorno vertical	5D	Entrada inferior de agua caliente
8	Entrada de alimentación principal		



Abertura en la cubierta 1642 x 1282

045 055

		A	B	C	D
BAC / BAH _ BAG / BAM o BAC / BAH con calefacción auxiliar		352	1050	230	637
1D	Impulsión de aire vertical	4D		Alimentación eléctrica principal inferior	
2D	Retorno vertical	5D		Entrada inferior de agua caliente	
8	Entrada de alimentación principal				




Abertura en la cubierta 1642 x 1532

BAC BAG
BAH BAM

065 075

1D	Impulsión de aire vertical	4D	Alimentación eléctrica principal inferior
2D	Retorno vertical	5D	Entrada inferior de agua caliente
8	Entrada de alimentación principal		



BAC
BAH

BAG
BAM

020

030


1F	Aire de impulsión frontal	2F	Aire de retorno frontal
1F'		2F'	

(*) Esta bancada ajustable también es necesaria para todas las unidades de sólo refrigeración o para las unidades Rooftop de bomba de calor con calentador eléctrico auxiliar o con batería de agua caliente.

ATENCIÓN: SÓLO UNA DE LAS SIGUIENTES 4 POSIBILIDADES:

2F - 1F / 2F - 1F'

2F' - 1F / 2F' - 1F'



BAC
BAH

BAG
BAM


035

1F	Aire de impulsión frontal	2F	Aire de retorno frontal
1F'		2F'	

(*) Esta bancada ajustable también es necesaria para todas las unidades de sólo refrigeración o para las unidades Rooftop de bomba de calor con calentador eléctrico auxiliar o con batería de agua caliente.

ATENCIÓN: SÓLO UNA DE LAS SIGUIENTES 4 POSIBILIDADES:

- 2F - 1F / 2F - 1F'
- 2F' - 1F / 2F' - 1F'



BAC
BAH

BAG
BAM

045

055


1F	Aire de impulsión frontal	2F	Aire de retorno frontal
1F'		2F'	

(*) Esta bancada ajustable también es necesaria para todas las unidades de sólo refrigeración o para las unidades Rooftop de bomba de calor con calentador eléctrico auxiliar o con batería de agua caliente.

ATENCIÓN: SÓLO UNA DE LAS SIGUIENTES 4 POSIBILIDADES:

2F - 1F / 2F' - 1F'

2F' - 1F / 2F' - 1F'



BAC
BAH

BAG
BAM

065


075

1F	Aire de impulsión frontal	2F	Aire de retorno frontal
1F'		2F'	

ATENCIÓN: SÓLO UNA DE LAS SIGUIENTES 4 POSIBILIDADES:

2F - 1F / 2F - 1F'


2F' - 1F / 2F' - 1F'



020
030



	A	B
BAC / BAH sin calefacción auxiliar	395	542
BAG / BAM o BAC / BAH con calefacción auxiliar	691	246

1D	Impulsión de aire vertical	4D	Alimentación eléctrica principal inferior
2D	Retorno vertical	5D	Entrada inferior de agua caliente
8	Entrada de alimentación principal	9	Extracción



	A	B	C
BAC / BAH sin calefacción auxiliar	632	400	348
BAG / BAM o BAC / BAH con calefacción auxiliar	350	790	240


1D	Impulsión de aire vertical	4D	Alimentación eléctrica principal inferior
2D	Retorno vertical	5D	Entrada inferior de agua caliente
8	Entrada de alimentación principal	9	Extracción



045 055

	A	B	B	C
BAC / BAH sin calefacción auxiliar	749	500	382	496
BAG / BAM o BAC / BAH con calefacción auxiliar	351	1050	229	636

1D	Impulsión de aire vertical	4D	Alimentación eléctrica principal inferior
2D	Retorno vertical	5D	Entrada inferior de agua caliente
8	Entrada de alimentación principal	9	Extracción







BAC
BAH

BAG
BAM

065

075

1D	Impulsión de aire vertical	4D	Alimentación eléctrica principal inferior
2D	Retorno vertical	5D	Entrada inferior de agua caliente
8	Entrada de alimentación principal	9	Extracción





BAC
BAH

BAG
BAM

020	030	035
-----	-----	-----




1D	Impulsión de aire vertical	4D	Alimentación eléctrica principal inferior
2D	Retorno vertical	5D	Entrada inferior de agua caliente
8	Entrada de alimentación principal	9	Extracción



BAC BAG
BAH BAM

045 055



1D	Impulsión de aire vertical	4D	Alimentación eléctrica principal inferior
2D	Retorno vertical	5D	Entrada inferior de agua caliente
8	Entrada de alimentación principal	9	Extracción



BAC BAG
BAH BAM

065 075

1D	Impulsión de aire vertical	4D	Alimentación eléctrica principal inferior
2D	Retorno vertical	5D	Entrada inferior de agua caliente
8	Entrada de alimentación principal	9	Extracción






2D

BAC BAG
BAH BAM

065 075

1D	Impulsión de aire vertical	4D	Alimentación eléctrica principal inferior
2D	Retorno vertical	5D	Entrada inferior de agua caliente
8	Entrada de alimentación principal	9	Extracción




020

030




Las piezas 1 y 2 se entregan sin montar con las campanas de aire exterior y de aire extraído cerradas





Las piezas 1 y 2 se entregan sin montar con las campanas de aire exterior y de aire extraído cerradas




045

055



Las piezas 1 y 2 se entregan sin montar con las campanas de aire exterior y de aire extraído cerradas




065

075



Las piezas 1 y 2 se entregan sin montar con las campanas de aire exterior y de aire extraído cerradas



TENSADO DE LAS CORREAS

Cuando se entrega la unidad, las correas de transmisión son nuevas y están correctamente tensadas. Compruebe y ajuste la tensión una vez transcurridas las primeras 50 horas de funcionamiento. El 80% del alargamiento total de las correas normalmente se produce durante las primeras 15 horas de funcionamiento.

Antes de ajustar la tensión, asegúrese de que las poleas están correctamente alineadas.

Para tensar la correa, ajuste la altura de la placa de soporte del motor desplazando los tornillos de ajuste de la placa.

La deflexión recomendada es de 20 mm por metro de centro a centro.

Compruebe según el esquema que encontrará a continuación (figura 37), que la siguiente proporción siempre sea la misma.

$$\frac{A \text{ (mm)}}{P \text{ (mm)}} = 20$$

Siempre deberán cambiarse las correas cuando:

- El disco esté ajustado al máximo.
- La goma de la correa esté desgastada o se vea el alambre.

Las correas de repuesto deben ser del mismo tamaño que las originales. Si un sistema de transmisión dispone de varias correas, todas ellas deberán pertenecer al mismo lote de fabricación (compare los números de serie).

NOTA:

Una correa que no esté tensada lo suficiente resbalará, se calentará y se desgastará prematuramente. Por otro lado, si una correa está demasiado tensa, la presión sobre los rodamientos hará que éstos se calienten en exceso y se desgasten prematuramente. Una alineación incorrecta también provocará el desgaste prematuro de las correas.



Fig. 36




Fig. 37

MONTAJE Y AJUSTE DE LA POLEAS

Extracción de la polea del ventilador

Retire los 2 tornillos y ponga uno de ellos en el orificio roscado de extracción.

Atorníllelo totalmente. El cubo y la polea se separarán.

Retire el cubo y la polea con la mano sin dañar la máquina.




Fig. 38

Instalación de la polea del ventilador

Limpie y desengrase el eje, el cubo y el asiento cónico de la polea. Lubrique los tornillos e instale el cubo y la polea. Coloque los tornillos en su lugar sin girarlos.

Coloque el conjunto en el eje y apriete los tornillos de manera alternada y uniforme. Con una maza o un martillo con cabeza de madera, golpee la cara del cubo para mantener el conjunto en su lugar. Apriete los tornillos a un par de 30 Nm.

Tome la polea con ambas manos y sacúdala energicamente para asegurarse de que todo está bien instalado.

Rellene los orificios con grasa para su protección.

NOTA: Durante la instalación, la chaveta nunca deberá sobresalir de su ranura.

Después de 50 horas de funcionamiento, verifique que los tornillos sigan en su lugar.

INSTALACIÓN Y EXTRACCIÓN DE LA POLEA MOTOR

La polea se mantiene en su posición gracias a la chaveta y a un tornillo situado en la ranura. Una vez desbloqueado, retire este tornillo tirando en dirección contraria al huso del eje (si fuese necesario, use una maza y golpee uniformemente en el cubo para retirarlo).

Para volver a montarla, siga este mismo procedimiento pero a la inversa después de haber limpiado y desengrasado el eje del motor y la ranura de la polea.

ALINEACIÓN DE LAS POLEAS

Después de ajustar una o ambas poleas, verifique la alineación de la transmisión con una regla situada en la cara interior de las dos poleas.

NOTA: La garantía puede verse afectada si se realiza una modificación importante de la transmisión sin el consentimiento previo por nuestra parte.



Fig. 40

La resistencia real de los sistemas de tuberías no siempre coincide con los valores teóricos calculados. Para rectificarlo, puede que sea necesario modificar el ajuste de la polea y la correa; para ello los motores disponen de poleas variables.

PRUEBAS Y MANTENIMIENTO EN EL EMPLAZAMIENTO

Mida la potencia absorbida por el motor.

Si la potencia absorbida es superior y la presión es inferior a los valores nominales, el sistema de ventilación tiene una pérdida de carga inferior a la prevista. Reduzca el caudal reduciendo las rpm. Si la resistencia del sistema es mucho menor en comparación con la de diseño, existe el riesgo de que el motor se caliente en exceso y se produzca un corte de emergencia.

Si, por el contrario, la potencia absorbida es inferior y la presión es superior a los valores nominales, su sistema tiene una pérdida de carga superior a la prevista. Aumente el caudal aumentando las rpm; al mismo tiempo incrementará la potencia absorbida, con lo cual puede que tenga que aumentar el tamaño del motor.


Para realizar el ajuste y evitar la pérdida de tiempo del arranque, pare la máquina y, si fuese necesario, bloquee el interruptor general. Primero, desatornille los 4 tornillos Allen de la polea (véase figura 11).

Tipo de polea	Diámetro externo de la polea	Diá Mín / Dist Mín	Diá Máx / Dist Máx	Nº de vueltas desde totalmente cerrado a totalmente abierto	Diámetro (DM) o distancia real entre caras para un número de vueltas determinado desde totalmente cerrado con correa SPA en (mm)										
					0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5
8450 / D8450	120	95	116	5	114	112	110	108	106	103	101.3	99.2	97.1	95	-
		20.2	28	5	21	21.8	22.5	23.3	24.1	24.9	25.7	26.4	27.2	28	-
8550 / D8550	136	110	131	5	129	127	125	123	121	118	116	114	112	110	-
		20.6	31.2	5	21.6	22.7	23.8	24.8	25.9	26.9	28	29.1	30.1	31	-

Tabla_2

La manera más fácil de determinar la velocidad de rotación del ventilador es utilizando un tacómetro. Si no dispone de él, se puede hacer un cálculo aproximado de las rpm del ventilador con los dos métodos que se describen a continuación.

1^{er} método - con la polea fija en su posición:



Llave ALLEN 4



Fig. 41

Mida la distancia entre las dos caras exteriores de la polea. Con la **tabla (2)** se puede calcular el diámetro real de la polea del motor.

2° método - al ajustar la polea :

- Cierre la polea completamente y cuente el número de vueltas desde la posición completamente cerrada. Mediante la **tabla_2** determine el diámetro real de la polea del motor.
- Registre el diámetro de la polea del ventilador fijo (DF).
- Determine la velocidad del ventilador mediante la siguiente fórmula:

$$rpm_{FAN} = rpm_{MOTOR} \times D_M / D_F$$

Donde: rpm_{MOTOR}: se obtiene de la placa del motor o de la **tabla_3**

D_M: se obtiene de la **tabla 2**

D_F: se obtiene de la máquina

Una vez ajustadas las poleas y verificada y tensada la correa, arranque el motor del ventilador y registre los amperios y la tensión entre las fases :

Utilice los datos de medición y la **tabla_3**

-Potencia mecánica teórica del eje del ventilador:

$$P_{ventilador\ mec} = P_{Motor\ mec} \times \eta_{Transmisión}$$

$$P_{ventilador\ mec} = P_{eléc} \times \eta_{motor\ mec} \times \eta_{Transmisión}$$

$$P_{ventilador\ mec} = V \times I \times \sqrt{3} \times \cos\phi \times \eta_{motor\ mec} \times \eta_{Transmisión}$$

Esta fórmula puede aproximarse de este modo:

$$P_{ventilador\ mec} = V \times I \times 1.73 \times 0.85 \times 0.76 \times 0.9$$

Con las revoluciones por minuto del ventilador y la potencia mecánica del eje del ventilador, se puede calcular un punto de funcionamiento y el caudal de aire suministrado mediante las curvas del ventilador.

VERIFICACIÓN DEL CAUDAL DE AIRE Y LA PRESIÓN ESTÁTICA EXTERNA

Con las curvas del ventilador de las **páginas 25, 26 y 27**, se pueden calcular el caudal de aire, la presión total disponible (P_{TOT}) y la presión dinámica correspondiente (Pd) para un punto de trabajo determinado.

El siguiente paso consiste en calcular las pérdidas de carga en la unidad.

Esto se consigue utilizando el "sensor de presión de filtro sucio" y la tabla de pérdida de carga de los accesorios: **tabla_4**.

También se puede considerar la pérdida de carga debida a la entrada de conducto en la unidad Roof-top entre 20 y 30 Pa.

$$\Delta P_{INT} = \Delta P_{filtro + batería} + \Delta P_{Entrada} + \Delta P_{Opciones}$$

con los resultados anteriores, se puede calcular la presión estática externa (ESP):

$$ESP = P_{TOT} - P_d - \Delta P_{INT}$$

Tabla_3 Información del motor

Tamaño del motor	Velocidad nom.	Cos φ	η _{motor mec}
0.75 kW	1400 rpm	0.77	0.70
1.1kW	1429 rpm	0.84	0.77
1.5kW	1428 rpm	0.82	0.79
2.2kW	1436 rpm	0.81	0.81
3.0kW	1437 rpm	0.81	0.83
4kW	1438 rpm	0.83	0.84
5.5kW	1447 rpm	0.83	0.86
7.5kW	1451 rpm	0.82	0.87

RENDIMIENTO PÉRDIDA DE CARGA DE LOS ACCESORIOS

BAC = Unidad rooftop sólo frío

BAH = Unidad rooftop bomba de calor

BAG = Unidad rooftop sólo frío con calefacción de gas

BAM = Unidad rooftop bomba de calor con calefacción de gas

Tamaño	Caudal de aire	Economizador	Filtros EU4	Filtros F7	De agua caliente	Resistencia eléctrica (Pa)			Bancada	Multi-direccional	Módulo de recuperación de calor	
		(Pa)	(Pa)	(Pa)	(Pa)	S	M	H	(Pa)	(Pa)	exterior	(1)
020	2900	18	0	39	31	57	58	60	16	23	108	69
	3600	28	6	66	46	105	107	109	24	35	161	105
	4300	39	12	98	61	146	149	151	35	50	226	151
030	3600	28	6	66	46	75	77	79	24	35	161	105
	4500	43	14	108	66	133	135	138	38	55	247	165
	5400	62	25	160	89	187	190	193	55	79	352	238
035	5000	22	5	62	51	75	78	81	25	24	149	105
	6300	36	14	104	76	134	138	141	39	38	230	167
	7600	52	24	155	105	189	193	197	58	56	331	243
045	6500	23	3	52	56	81	85	89	20	29	113	80
	8100	36	10	86	82	141	145	150	32	45	170	124
	9700	51	18	127	113	196	201	207	46	64	239	177
055	7200	28	6	66	67	94	98	102	25	35	136	98
	9000	44	14	108	99	160	165	170	39	55	207	153
	10800	63	25	160	136	224	230	236	56	80	293	220
065	8600	16	3	50	58	62	67	72	19	12	129	91
	11500	29	12	96	90	112	119	125	33	37	223	162
	13000	37	18	125	119	152	159	167	43	26	282	207
075	9 950	22	7	70	75	74	79	85	25	16	171	123
	13500	35	16	117	113	128	135	142	40	25	204	223
	14000	56	31	194	172	186	195	204	65	40	326	240

EJEMPLO

La unidad utilizada en este ejemplo es una unidad BAH035NSM1M con economizador y resistencia eléctrica de tipo H. Incluye ventilador cuya curva se muestra en la **página 26** y un motor de 2,2 kW.

- Motor rpm: 1430 rpm
- $\cos\phi = 0.81$
- Tensión = 400V
- Corriente = 3.77A

$$P_{\text{ventilador mec}} = V \times I \times \sqrt{3} \times \cos\phi \times \eta_{\text{motor mec}} \times \eta_{\text{Transmisión}}$$

$$= 400 \times 3.77 \times \sqrt{3} \times 0.81 \times 0.76 \times 0.9 = \underline{\underline{1,45kW}}$$

La unidad también incluye un kit de transmisión 7


- Polea fija del ventilador: 160mm
- Polea ajustable del motor tipo "8450" abierta 4 vueltas desde la posición totalmente cerrada o bien que la distancia medida entre las placas de la polea sea 25.7 mm: de la **tabla 2** puede extraerse que la polea del motor tiene un diámetro de **99.2mm**.

$$\text{rpm}_{\text{VENTILADOR}} = \text{rpm}_{\text{MOTOR}} \times D_M / D_F = 1430 \times 99.2 / 160 = \underline{\underline{886.6 \text{ rpm}}}$$

Con la curva del ventilador que aparece a continuación se puede localizar el punto de trabajo.

Se puede determinar que el ventilador proporciona aproximadamente **6300 m³/h** con una presión total $P_{\text{TOT}} = \underline{\underline{530 \text{ Pa}}}$.

Fig. 42



Las pérdidas de carga de la unidad son la suma de todas las pérdidas de carga de las diferentes partes de la unidad:

- Batería y filtro (medido) = 104 Pa
- Entrada a la unidad = 30 Pa
- Opciones = 23 Pa para el economizador y 91 Pa para el calentador eléctrico de tipo H

$$\Delta P = 104 + 30 + 23 + 91 = \underline{\underline{248 \text{ Pa}}}$$

La presión dinámica de 7200m³/h se proporciona en la parte inferior de la curva del ventilador (página 26).

$$P_d = \underline{\underline{81 \text{ Pa}}}$$

Por tanto, la presión estática externa (ESP) disponible es:

$$ESP = P_{\text{TOT}} - P_d - \Delta P_{\text{INT}} = 580 - 110 - 248 = \underline{\underline{201 \text{ Pa}}}$$


CURVAS DE RENDIMIENTO

ROOF TOP


020

030


AT12-9S




AT15-11S




AT15-15S




AT15-11G2L



AT10-10S



AT10-8G2L




BANCADA DE EXTRACCIÓN

045

055

AT10-10G2L



SUSTITUCIÓN DEL FILTRO

Una vez abierto el panel de acceso al filtro, libere la retención del filtro.

Los filtros se pueden retirar y sustituir fácilmente deslizando hacia fuera los filtros sucios y colocando unos limpios.



Fig. 43

El controlador CLIMATIC puede controlar la pérdida de carga del filtro (si se incluye la opción).

Se pueden definir los siguientes puntos de consigna en función de la instalación.

"Caudal de aire"	menú 3411 = 25Pa por defecto
"Sin filtro"	menú 3412 = 50Pa por defecto
"Filtro sucio"	menú 3413 = 250Pa por defecto

La pérdida de carga real medida en la batería se puede leer en el display DS50 de Climatic, en el menú **2131**.

Se pueden identificar los siguientes fallos:

- Código de fallo **0001** FALLO DEL CAUDAL DE AIRE, si la ΔP medida en el filtro y la batería está por debajo del valor definido en el menú **3411**.
- Código de fallo **0004** FILTROS SUCIOS, si la ΔP medida en el filtro y la batería está por encima del valor definido en el menú **3413**.
- Código de fallo **0005** SIN FILTROS, si la ΔP medida en el filtro y la batería está por debajo del valor definido en el menú **3412**.

CONTROL DE LA MANGA DE AIRE



Menú

- Pulse el botón “Mode” para acceder a los menús o salir de ellos.
- Con las flechas verticales podrá buscar opciones.
- El botón “Enter” le permite seleccionar un menú o un parámetro para modificarlo; también permite validarlo una vez modificado.

Ajuste rápido

- Pulse el botón de modo y entre en el menú rápido “AUF”
- Modifique y compruebe los submenús “AUF”
 - o AU1 “aceleración/desaceleración automática”: deberá estar a CERO
 - o Acc “aceleración”: ajústela a 50 s
 - o Dec “desaceleración” : ajústela a 30 s
 - o LL “baja velocidad” : ajústela a 0Hz
 - o UL “alta velocidad” : ajústela a 50Hz
 - o tHr “intensidad límite térmica del motor”: ajuste este punto de consigna de modo que muestre el mismo valor que los amperios nominales del motor
 - o uL “frecuencia nominal del motor”: ajústela a 50Hz
 - o uLu “tensión nominal del motor”: ajústela a 400V

Si estos parámetros no son visibles, compruebe que esté iluminado el botón “loc rem” situado en la parte delantera de modo que permita un control remoto de los parámetros. Pulse este botón para devolver el control al display.

CONEXIONES HIDRÁULICAS

La batería de agua caliente está equipada con una válvula proporcional de tres vías y dos válvulas de cierre. Deberá utilizar dos llaves inglesas para apretar las conexiones. Una de ellas deberá sostener el cuerpo de la válvula mientras conecta la tubería a la red, de lo contrario, se podrían dañar las juntas de las tuberías y quedaría anulada la garantía.

Llenado y puesta en marcha del sistema

- Ajuste el control de la calefacción reduciendo la temperatura ambiente simulada a 10°C.
- Verifique que los indicadores de color rojo situados bajo el actuador de la válvula se desplazan correctamente con la señal.




Fig. 45

- Llene el sistema hidráulico y purgue la batería utilizando los purgadores de aire. Compruebe el agua caliente entrante.
- Compruebe que no haya fugas en las diversas conexiones.

PROTECCIÓN ANTIHIELO

- 1) Utilice glicol para la protección antihielo.

Verifique que el sistema hidráulico contiene glicol para la protección antihielo.

EL GLICOL ES LA ÚNICA PROTECCIÓN ANTIHIELO EFICAZ

El anticongelante debe proteger la unidad e impedir la congelación durante el invierno.

ADVERTENCIA: El anticongelante con glicol monoetileno puede producir agentes corrosivos al mezclarse con el aire.

- 2) Drene la instalación.

Deberá asegurarse de que se hayan instalado los purgadores de aire manuales o automáticos en todos los puntos altos del sistema. Para drenar el sistema, compruebe que se hayan instalado todas las llaves de drenaje en todos los puntos bajos del sistema.

LA GARANTÍA NO CUBRE LA CONGELACIÓN DE LAS BATERÍAS DE CALEFACCIÓN DE AGUA CALIENTE COMO RESULTADO DE TEMPERATURAS AMBIENTALES BAJAS

CORROSIÓN ELECTROLÍTICA

Se debe prestar atención a los problemas de corrosión que surgen de la reacción electrolítica creada por conexiones a tierra no equilibradas.

LA GARANTÍA NO CUBRE LAS BATERÍAS DAÑADAS POR CORROSIÓN ELECTROLÍTICA






Fig. 45


Conexión HWC caja B



Conexión HWC caja C



Conexión HWC caja D



Conexión HWC caja E




Fig. 46

Diámetros internos de las tuberías (DN)

	B020	B030	B035	B045	B055	B065	B075
H	20	20	20	25	25	25	25

PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA: 8 BAR
TEMPERATURA DE TRABAJO MÁXIMA: 110°C

INFORMACIÓN GENERAL

Las resistencias eléctricas de las unidades Baltic son opciones autónomas que se incluyen en la sección de calefacción de la unidad. Al igual que ocurre con la batería de agua caliente o el quemador de gas, esta opción se incluye en el compartimento de calefacción ubicado bajo el ventilador de impulsión.

Para reducir las pérdidas de carga, el caudal de aire se conduce alrededor de las resistencias blindadas. Las resistencias están fabricadas con tubos de acero inoxidable con una capacidad de 6W/cm2.

De serie, está protegida contra el sobrecalentamiento por medio de una protección de sobrecarga de alta temperatura definida en 90°C y ubicada a menos de 150 mm después de la propia resistencia.

Éstos son los tres tamaños disponibles para cada tamaño de unidad:

- S: Standard heat
- M: Calor medio
- H: Calor alto

Las resistencias eléctricas de calor medio y calor estándar disponen de control por etapas con 50% o 100%. Las versiones de calor alto están controladas mediante un controlador triac de modulación completa.

	380V		400V		415V	
Tamaño del módulo	Corriente	Capacidad	Corriente	Capacidad	Corriente	Capacidad
(kW)	(A)	(kW)	(A)	(kW)	(A)	(kW)
12	16.3	10.8	17.0	11.8	17.8	12.8
24	32.6	21.5	34.0	23.5	35.6	25.6
27	36.7	24.3	38.3	26.6	40.1	28.8
36	48.9	32.3	51.1	35.3	53.3	38.4
45	61.1	40.5	63.8	44.3	66.8	48.0
48	65.2	43.0	68.1	47.0	71.1	51.3
54	73.4	48.4	76.6	52.9	80.0	57.7




Fig. 47

VERIFICACIONES PRELIMINARES ANTES DE PONER EN MARCHA LA UNIDAD

NOTA:

SÓLO PERSONAL CUALIFICADO PUEDE LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS EN EL SISTEMA DE GAS.

ESTA UNIDAD DEBERÁ INSTALARSE SEGÚN LA NORMATIVA Y LOS REGLAMENTOS DE SEGURIDAD LOCALES Y ÚNICAMENTE PODRÁ UTILIZARSE BAJO CONDICIONES DE INSTALACIÓN DISEÑADAS PARA EXTERIORES.

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE ANTES DE PONER EN MARCHA LA UNIDAD.

ANTES DE PONER EN MARCHA LA UNIDAD CON EL QUEMADOR DE GAS, ES OBLIGATORIO ASEGURARSE DE QUE EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS (tipo de gas, presión disponible...) ES COMPATIBLE CON EL AJUSTE Y LOS PARÁMETROS DE LA UNIDAD.

Verifique el acceso y el margen de separación mínimo alrededor de la unidad

- Asegúrese de que se puede mover libremente alrededor de la unidad.
- Se debe dejar un margen mínimo de un metro de separación delante del humo de salida del gas quemado.
- La entrada de aire de combustión y la salida del gas quemado NO se deben obstruir de ningún modo.

Tamaño de tuberías de red de alimentación

CONEXIÓN ROSCADA MACHO PARA QUEMADOR DE GAS: 3/4"

Revise que la línea de alimentación de gas pueda proporcionar a los quemadores la presión y el flujo de gas necesarios para garantizar la producción nominal de calor.

Número de conexiones roscadas macho (3/4")

TAMAÑO DE LA UNIDAD	20	25	35	45	55	65	75
POTENCIA S	1	1	1	1	1	1	1
POTENCIA H	1	1	1	1	1	2	2

FLUJO DE GAS (para G20 a 20mbar y 15°C) m³/h

TAMAÑO DE LA UNIDAD	20	30	35	45	55	65	75
POTENCIA S	2	2	2	3	3	5.7	5.7
POTENCIA H	3	3	5	6	6	11.5	11.5

En el caso de modulación de gas sólo tenemos potencia H para las cajas C, D y E

- El suministro de gas a una unidad Rooftop de gas deberá realizarse siguiendo las buenas prácticas de ingeniería y la normativa y los reglamentos de seguridad locales.
- En cualquier caso, el diámetro de las tuberías conectadas a cada unidad Rooftop no debe ser menor que el diámetro de la conexión de la unidad Rooftop.
- Asegúrese de que se ha instalado una válvula de cierre antes de CADA unidad Rooftop.
- Compruebe la tensión de alimentación a la salida del transformador de alimentación general T3 del quemador: deberá estar entre 220 y 240V.

PUESTA EN MARCHA DEL QUEMADOR DE GAS

Fig. 48



Purgue durante unos segundos la tubería situada cerca de la conexión en la válvula de control de encendido.

- Verifique que el "ventilador" de tratamiento de la unidad está en funcionamiento.
- Defina el control en "ON" (encendido). Esto dará prioridad al quemador de gas.
- Aumente la temperatura de ajuste (temperatura de punto de ajuste de la sala) a una temperatura superior a la temperatura real de la sala.

Cronología de puesta en marcha estándar

Tiempo en segundos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		398	399	400	401
Funcionamiento																																			
Secuencia de funcionamiento de control																																			
Ventilador de extracción																																			
Ventilador de extracción de humos "ENCENDIDO"																																			
Periodo de pre ventilación de 30 a 45 segundos																																			
Electrodo de chispa de encendido 4s																																			
Abertura de la válvula de gas "Calor alto"																																			
Propagación de la llama hacia la sonda de ionización																																			
Si la ionización se produce en 5 s: Funcionamiento normal																																			
En caso contrario, fallo en el bloque de control de la ignición de gas																																			
después de 5 minutos, se informa de un fallo en el controlador Climatic																																			

Si la secuencia es incorrecta, consulte la tabla de análisis de fallos para identificar el problema.

AJUSTES DE PRESIÓN EN LA VÁLVULA HONEYWELL DE REGULACIÓN DE PRESIÓN TIPO VK 4105 G

Ajuste del regulador de presión con una alimentación de gas de 300 mbar:



Fig. 49

- El quemador debe funcionar en el modo de calor alto para esta verificación.
- Coloque el tubo del manómetro "preciso" en el **puerto de presión de entrada** (**Figura 50**) de la válvula de regulación de gas después de haber aflojado el tornillo una vuelta.




Fig. 50

- Verifique y ajuste en caso necesario la presión **de entrada** de la válvula a 20,0 mbar (G20) o 25,0 mbar en el caso de Groningue (G25) o 37,0 mbar en el caso de propano (G31) después del encendido del quemador de gas (fig. 51).

Fig. 51




Verificaciones de la presión de inyección de calor alto

- Coloque el tubo del manómetro "preciso" en el puerto de **SALIDA** de la barra de soporte del inyector de gas después de haber aflojado el tornillo una vuelta.



Verifique y ajuste si es necesario la presión de **SALIDA** de la válvula en 8,4 mbar (G 20) / 12,3 mbar para Groningue (G25) y 31,4 mbar para propano (G31) (fig. 53).

Fig. 53




Verificaciones de la presión de inyección de calor bajo

- Cambie el control a calor bajo.
- Compruebe y ajuste, si así se requiere, la presión de **salida** a 3,5 mbar (G20) o 5 mbar para Groningue (G25) y 14 mbar para propano (G31) (fig.54).

Fig. 54



Fig. 55



- Cuando haya terminado de ajustar el calor bajo, vuelva a verificar el calor alto.
- Vuelva a colocar los topes y cierre los puertos de presión.

Tabla de ajustes de presión para cada tipo de gas (mbar)

Categoría	Supply pressure	Inyección de calor bajo mín.	Inyección de calor alto
G20	20.0 +/- 1	3.5 +/- 0.1	8.4 +/- 0.2
G25 (Groningue)	25.0 +/- 1.3	5.0 +/- 0.1	12.3 +/- 0.2
G31 (GPL)	37.0 +/- 1.9	14.0 +/- 0.3	31.4 +/- 0.6

Control eléctrico de válvula




Fig. 56

- Verifique estos valores con ayuda de un ohmímetro.

VERIFICACIONES DE SEGURIDAD DEL QUEMADOR

Prueba de presostato del extractor de humos

- Con el quemador de gas en funcionamiento, desconecte el tubo flexible incluido en la toma de presión del presostato (Fig. 57).
- La llama debe desaparecer y el ventilador de extracción debe seguir funcionando.
- However, NO fault will be displayed (Gas ignition control block or CLIMATIC).

Fig. 57



- Después de volver a conectar el tubo, el quemador se pondrá de nuevo en funcionamiento tras un periodo de preventilación de entre 30 y 45 segundos.

Prueba de presostato de gas

- Con el quemador de gas en funcionamiento, cierre la válvula de cierre situada antes de la unidad rooftop (fig. 58).

Fig. 58



- El quemador se detendrá completamente.
- No obstante, no se mostrará ninguna luz de fallo en el bloque de control de encendido de gas. El controlador CLIMATIC sí mostrará un fallo una vez transcurridos 6 minutos.
- Restablezca el CLIMATIC.

Prueba de sonda de ionización

- Con el quemador de gas en funcionamiento, desconecte el conector de terminal que procede de la sonda de ionización en la caja de control de encendido de gas.

Fig. 59




- La llama desaparece.
- El ventilador seguirá funcionando e intentará reiniciar el quemador (ciclo de reinicio de 30 a 45 segundos).
- Si la sonda de encendido no se ha vuelto a conectar al final de la secuencia de encendido, el quemador se detendrá completamente.
- La luz de fallo del bloque de control de encendido de gas estará ENCENDIDA.
- Restablezca manualmente el bloque de control de encendido de gas para eliminar el fallo.

SI SURGEN PROBLEMAS, CONSULTE EL DIAGRAMA DE FLUJO DE LA SECUENCIA DE PUESTA EN MARCHA QUE SE MUESTRA EN LA PÁGINA SIGUIENTE

SECUENCIA DE ENCENDIDO DEL QUEMADOR DE GAS

Fig. 60



LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS EN EL QUEMADOR DE GAS

Si los fallos se indican en el controlador CLIMATIC

- Restablezca el CLIMATIC.
- Compruebe la tensión: 230V tras el interruptor automático.
- Compruebe que las válvulas de cierre de GAS estén abiertas.
- Compruebe la presión del GAS a la entrada de las válvulas de GAS. Deberá ser >20 mbar cuando los quemadores están apagados.
- Ajuste los puntos de consigna para dar prioridad al quemador. Aumente el valor del punto de consigna de temperatura ambiente a una temperatura superior a la temperatura ambiente real.

TABLA DE DIAGNÓSTICO QUEMADOR DE GAS BALTIC

FASE	FUNCIONAMIENTO NORMAL	POSIBLE FALLO	ACCIÓN	POSIBLE SOLUCIÓN
Calefacción requerida	LEDs verde, amarillo y rojo ENCENDIDOS	Todos los LEDs APAGADOS →fallo en el termostato del ventilador	+ Compruebe las conexiones del termostato del ventilador.	+ Cambie el termostato
		LEDs amarillo y rojo APAGADOS →falta suministro de gas	+ Compruebe la apertura de la válvula y la presión de alimentación	+ Recupere el suministro de gas
		LED rojo APAGADO →fallo en el termostato de sobrecalentamiento de la barra de soporte del quemador de gas	+ Compruebe el funcionamiento del termostato tras el restablecimiento manual	+ Cambie el termostato
LED ENCENDIDO	Ventiladores de extracción en funcionamiento	Tras 10 segundos parada de emergencia del bloque de control de encendido	+ Compruebe las conexiones del bloque de control en la válvula de gas + Compruebe la impedancia de las bobinas de las electroválvulas: (1) = 2,90kΩ; (2) = 1,69kΩ (fig. n° 80, pág. 75)	+ Vuelva a colocar el bloque de control en la válvula + Cambie la válvula
		No ocurre nada	+ Compruebe que la rueda del ventilador pueda moverse libremente + Compruebe las conexiones eléctricas del bloque de control de encendido de gas y de la placa de conexión EF + Compruebe la tensión de alimentación del ventilador	+ Cambie el ventilador + Cambie la placa de conexión EF si es necesario
Ventilador de extracción ENCENDIDO	Transcurridos de 30 a 45 segundos: pre-ventilación. El electrodo de encendido debería prenderse.	Ventilación continua sin chispa del electrodo de encendido	+ Compruebe el electrodo de encendido + Compruebe la pérdida de carga en el presostato: deberá ser superior a 165 Pa + Compruebe el buen funcionamiento del presostato mediante un ohmímetro y creando una depresión en el tubo de forma artificial	+ Vuelva a colocar el tubo del presostato. + Cambie el presostato.
Ventilación continua con chispa del electrodo de encendido.	Tras unos segundos se enciende el quemador de gas	Tras 4 segundos el quemador de GAS todavía no se ha puesto en marcha y se produce parada de emergencia del bloque de control de encendido	+ Compruebe la presión de inyección durante el arranque (valor para Calor alto) + Retire la caja de control del bloque de gas.	+ Extraiga el aire de la tubería de gas + Ajuste la presión de inyección al valor de calor alto + Cambien la caja de control si la válvula de gas está bien
		Antes de 4 segundos el quemador de gas se enciende PERO se produce parada de emergencia del bloque de control de encendido	+ Compruebe la posición y la conexión de la sonda de ionización. No deberá estar conectada a tierra (230V) + Compruebe que el circuito R.C del transformador del quemador de gas esté bien conectado a la polaridad neutra. + Mida la tensión de ionización: deberá ser superior a 1.5 microamperios. + Compruebe el tipo de GAS	+ Verifique toda la alimentación eléctrica + Ajuste la presión de alimentación e inyección si no se trata de gas natural G20 (gas de Groningen G25, por ejemplo).

DESMONTAJE DEL QUEMADOR DE GAS PARA SU MANTENIMIENTO

Recomendaciones preliminares de seguridad

- Aísle la unidad con el interruptor principal.
- Cierre la válvula de gas situada antes de la unidad.
- Desconecte la tubería y conserve los sellos.



Fig. 61

Desmontaje de la "barra de soporte del quemador" de gas

- Desconecte el conector eléctrico de la placa de conexión eléctrica EF47.
- Extraiga los dos tornillos que sostienen la barra de gas en su lugar.
- Extraiga con cuidado la « barra de soporte del quemador » procurando no dañar los electrodos.



Fig. 62



Fig. 63

Desmontaje de humos

- Desconecte el ventilador de la corriente eléctrica y extraiga los tornillos que lo sostienen en su lugar.
- Intente no perder ninguna tuerca del armazón de la caja de humo.

ATENCIÓN: Compruebe la correcta posición del tubo de presión que utiliza el presostato de extracción.




Fig. 64

Listado de equipos necesarios para los ajustes de mantenimiento y la puesta en marcha

- Un manómetro de precisión graduado de 0 a 3500 Pa (de 0 a 350 mbar): 0,1% escala completa.
- Un multímetro con ohmímetro y escala de microamperios.
- Una llave ajustable.
- Juego de llaves de tubo: 8, 9, 10 y 13.
- Destornilladores planos de diámetro 3 y 4, Phillips n°1.
- Aspiradora.
- Brocha.

Fig. 65



BARRA DE SOPORTE QUEMADOR DE GAS




Fig. 66

MÓDULO-GAS-20KW-CAJA-B




Fig. 67

MÓDULO-GAS-33KW-CAJA-B




Fig. 68

MÓDULO-GAS-20KW-CAJA-C




Fig. 69

MÓDULO-GAS-46KW-CAJA-C




Fig. 70

MÓDULO-GAS-33KW-CAJA-D




Fig. 71

MÓDULO-GAS-60KW-CAJA-D




Fig. 72

MÓDULO-GAS-60KW-CAJA-E




Fig. 73

MÓDULO-GAS-120KW-CAJA-E




Fig. 74

GAS MODULANTE (BAJO PATENTE INPI Mayo 2004)

Actuador



Fig. 75

El actuador recibe una información de 0 a 10V de la regulación para el posicionamiento del obturador de aire; después, el actuador transmite su posición a la placa de circuito impreso, que dará la orden a la válvula.

Compruebe la posición y el funcionamiento del actuador

Desenganche para funcionamiento manual



Rotación manual del actuador

Fig. 76




Fig. 77

PUESTA EN MARCHA DEL QUEMADOR DE GAS

Purgue durante unos segundos la tubería situada cerca de la conexión en la válvula de control de encendido.



Fig. 78

- - Verifique que el ventilador de tratamiento de la unidad está en funcionamiento.
- Defina el control en "ON" (encendido). Esto dará prioridad al quemador de gas.
- Aumente la temperatura de ajuste (temperatura de punto de ajuste de la sala) a una temperatura superior a la temperatura real de la sala.

El quemador de gas debe ponerse en marcha cuando se produzca una **inyección de calor alto**.

AJUSTES DE PRESIÓN EN LA VÁLVULA HONEYWELL DE REGULACIÓN DE PRESIÓN TIPO VK 4105 G


Ajuste del regulador de presión con un suministro de gas de 300 milibares:



Fig. 79

- El quemador debe funcionar en el modo de calor alto para esta verificación.
- Coloque el tubo del manómetro "preciso" en el **puerto** de presión de entrada (**Figura 80**) de la válvula de regulación de gas después de haber aflojado el tornillo una vuelta.

Fig. 80



- Compruebe y ajuste, si así se requiere, la presión **de entrada de la** válvula a 20,0mbar (G20) o 25,0mbar para G25 tras el encendido del quemador de gas (fig.81).

Fig.81



Verificaciones de la presión de inyección de calor alto

- Coloque el tubo del manómetro "preciso" en el puerto de **SALIDA** de la barra de soporte del inyector de gas después de haber aflojado el tornillo una vuelta.

Fig. 82



Compruebe y ajuste, si así se requiere, la presión de **SALIDA** de la válvula a 8,4 mbar (G20) o 12,3 mbar para G25 (fig.83).




Fig. 83

Verificaciones de la presión de inyección de calor bajo

- Cambie el control a calor bajo.
- Compruebe y ajuste, si así se requiere, la presión de **salida** a 1,5 mbar como mínimo (G20) o 2,25 mbar para G25 (fig.85).
- Cuando haya terminado de ajustar el calor bajo, vuelva a verificar el calor alto.
- Vuelva a colocar los topes y cierre los puertos de presión.

Fig. 84




Fig. 85

- Cuando haya terminado de ajustar el calor bajo, vuelva a verificar el calor alto.
- Vuelva a colocar los topes y cierre los puertos de presión.

Tabla de ajustes de presión para cada tipo de gas (mbar)

Categoría	Supply pressure	Inyección calor bajo mín.	Inyección calor alto
G20	20.0 +/- 1	1.5 +/- 0.03	8.4 +/- 0.2
G25	25.0 +/- 1.3	2.25 +/- 0.05	12.3 +/- 0.2
G31	NO DISP.	NO DISP.	NO DISP.

Control eléctrico de válvula




Fig. 86

- Verifique estos valores con ayuda de un ohmímetro.

VERIFICACIONES DE SEGURIDAD DEL QUEMADOR

Igual que para quemador de gas no modulante.

LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍAS EN EL QUEMADOR DE GAS

Igual que para quemador de gas no modulante.

Si el caudal de la válvula no es correcto, verifique el funcionamiento del actuador y del equipo mecánico.

→Sustituya el actuador en caso necesario.

DESMONTAJE DEL QUEMADOR DE GAS PARA SU MANTENIMIENTO

Igual que para quemador de gas no modulante.

MODULACIÓN DE GAS-46KW-CAJA-C




Fig. 87

MODULACIÓN DE GAS-60KW-CAJA-D




Fig. 88

MODULACIÓN DE GAS-120KW-CAJA-E




Fig. 89

ÍNDICE

	Página
<u>CONEXIONES DE CABLEADO</u>	
Advertencia importante	94
Conexión	94
Sensores y sondas	94
Display DS 50	94
Display DC 50 o DM 50 (conexión remota)	95
Conexión al derivador DT 50	95
Protección del display con ferritas	96
DM 50 y comunicación Maestro/Esclavo	96
Comunicación BMS	97
<u>ENTRADA/SALIDA PERSONALIZADA</u>	
Salidas digitales Nc o No – Contactos libres de tensión	98
Entradas digitales 24V AC o DC	98
Entradas analógicas	99
Compensación del punto de consigna de temperatura ambiente – señal 4-20 mA	99
Punto de consigna de aire exterior mínimo – señal de 4-20mA	99
Entrada para un sensor de temperatura ambiente	99
Entrada para un sensor de humedad relativa	99
Conexión de la sonda de temperatura natural	99
Conexión del sensor de humedad relativa libre	99
<u>PROGRAMACIÓN – AJUSTE DEL RELOJ</u>	100
<u>DISPLAY DC COMFORT Y DM 50 MULTIUSUARIO</u>	
Botones	101
Brillo / Contraste	101
Funciones del DM 50	102
Pantalla principal	102
Anulación de la programación durante 3 horas	102
Menú del reloj	103
Menú de programación	103
Alarmas	104
Paro/marcha	105
Anulación de la programación durante 1 semana	105
<u>Tablas de direcciones BMS</u>	
Modbus, Trend, BACnet y CAREL	106
Lonworks	111
<u>CÓDIGOS DE ERROR</u>	111

CONEXIONES DE CABLEADO

Advertencia importante

Cualquier modificación de las conexiones del CLIMATIC 50 debe realizarla un técnico de Lennox o un trabajador debidamente cualificado en materia de electricidad y siempre con la correspondiente autorización.

Si desea modificar las conexiones de la alimentación de 24V o del sensor de 4-20mA, compruebe la polaridad antes de conectar la alimentación. Una polaridad incorrecta puede causar serios daños y destruir la red. Lennox no se responsabilizará de los daños ocasionados por una conexión incorrecta de la alimentación o cualquier modificación que realice personal no cualificado.

Las conexiones externas con la unidad que utilicen 24Vac de tensión no deberán sobrepasar los 30m de longitud. Nos referimos a contactos externos conectados a las entradas lógicas del Climatic™50 o a la conexión del control del humidificador en la salida de 0-10V.

Si se superan los 30 m, se deberán instalar relés o convertidores.

En cualquier caso, no deberá utilizarse la tensión de control de 24Vac para controlar la función externa con las salidas lógicas del Climatic™50.

ADVERTENCIA: Separe todo lo posible las sondas, los displays y los cables de las entradas lógicas de los cables de alimentación con gran carga inductiva para evitar posibles perturbaciones electromagnéticas.

Conexión

Sensores y sondas

Las conexiones de sensores o sondas externos deberán realizarse utilizando el siguiente cable:

Longitud del cable hasta 20m: AWG22 (0,34 mm²), 1 par cruzado apantallado (2 pares para el sensor de CO₂).

Longitud del cable hasta 50m: LiYCY-P (0,34 mm²), 1 par con blindado general (2 pares para el sensor de CO₂).

La longitud del cable no deberá sobrepasar los 50 m.

Para obtener mayor protección electromagnética, Lennox recomienda el uso de cable LiYCY-P.

Sonda de temperatura ambiente (NTC)

La sonda de temperatura ambiente (- BT10) se conecta a la placa principal BM50 50 del Climatic™, entrada B7, conector J6 (consulte el esquema de conexiones eléctricas de la unidad).

Sensor de humedad ambiente (0-20mA / Opción)

El sensor de humedad ambiente (- BH10) se conecta a la placa de extensión BE50 del Climatic™, entrada B1, conector J9 (consulte el esquema de conexiones eléctricas de la unidad).

Sensor de calidad del aire interior CO₂ (4-20mA / Opción)

El sensor de la calidad del aire interior (-BG10) se conecta a la entrada B2 de la placa principal BM50 del Climatic™ (consulte el esquema de conexiones eléctricas de la unidad).

Display DS 50

El display DS50 puede conectarse al Climatic™ o bien en uno de los conectores RJ12 situados en la placa DT50, o bien directamente en el conector J10 de la placa principal BM50.

La conexión deberá realizarse con el cable plano de 1,5 m que se suministra con el DS50.

En cualquier caso, el display DS50 no podrá conectarse de forma remota.

En el caso de una instalación maestro/esclavo, sólo deberá conectarse un display DS50 en el bus pLan.

Display DC50 o DM50 (Conexión remota)

Advertencia:

Un cableado incorrecto del display causará daños inmediatamente al propio display y/o a la placa principal BM50.

El DC50/DM50 opcional está diseñado para instalarse en la pared.


Ajuste el cable desde la placa DT50 a través de la pieza trasera.

Sujete la pieza trasera a la pared con ayuda de los tornillos de cabeza redonda que vienen en el paquete.

Conecte el cable de la placa principal al conector situado en la parte trasera del display DC50.

Sujete el panel frontal a la pieza trasera mediante los tornillos de cabeza embutida suministrados.

Por último coloque el marco ajustable.



El display DC50 o DM50 se conecta al controlador Climatic™ con el conector de tornillo DT50.


La conexión deberá realizarse utilizando el siguiente cable:

- Longitud del cable hasta 300m: AWG22 (0,34 mm²), 2 pares cruzados apantallados.
- Longitud del cable hasta 500m: LiYCY-P (0,34 mm²), 2 pares con blindado general.

La longitud del cable no deberá sobrepasar los 500m.

Para obtener mayor protección electromagnética, Lennox recomienda el uso de cable LiYCY-P.

Conexión al derivador DT50




Guía de instalación de la placa de conexión de terminales DT 50


La placa dispone de tres clavijas “telefónicas” RJ12. Compruebe que la placa se haya conectado correctamente.

Protección del display con ferritas

Para evitar la aparición de perturbaciones HF que pudieran causar la destrucción de componentes en los displays, deberá equipar el cable con una ferrita (suministrada por Lennox) cuando lo instale.



DM50 y comunicación Maestro/Esclavo



El bus de interconexión de tarjetas (pLAN) se conecta al Climatic™ en el conector J11 de la placa BM50.

No se recomienda el uso de una conexión en estrella. Para obtener un funcionamiento óptimo, conecte un máximo de dos cables por unidad.

La conexión deberá realizarse utilizando el siguiente cable:


- Longitud del cable hasta 300m: AWG22 (0,34 mm²), 2 pares cruzados apantallados.
- Longitud del cable hasta 500m: LiYCY-P (0,34 mm²), 2 pares con blindado general.

La longitud del cable no deberá sobrepasar los 500m.


Para obtener mayor protección electromagnética, Lennox recomienda el uso de cable LiYCY-P.

Advertencia:

No conecte a tierra la alimentación de 24Vac de las placas BM50.



Comunicación BMS



El bus de comunicaciones se conecta a la placa hija de la tarjeta serie del Climatic™ en el BM50.

No se recomienda el uso de una conexión en estrella. Para obtener un funcionamiento óptimo, conecte un máximo de dos cables por unidad.

Si se trata de un bus RS485, puede conectarse una resistencia de 120Ω 1/4W en la última unidad, entre los terminales + y -.

La conexión deberá realizarse utilizando el siguiente cable:

- Longitud del cable hasta 300m: AWG22 (0,34 mm²), 2 pares cruzados apantallados.
- Longitud del cable hasta 1000m: LiYCY-P (0,34 mm²), 2 pares con blindado general.

La longitud del cable no deberá sobrepasar los 1000 m.

Para obtener mayor protección electromagnética, Lennox recomienda el uso de cable LiYCY-P.

ENTRADA/SALIDA PERSONALIZADA

Función

En la tarjeta BM.50 y con la placa de expansión opcional BE.50, se pueden personalizar algunas entradas / salidas para controlar la unidad de forma remota. Así, se pueden personalizar:

- 5 salidas digitales NC o NO
- 6 entradas digitales
- 4 entradas analógicas (4-20mA o sonda de temperatura NTC de Lennox)

Descripción


Se pueden configurar las siguientes funciones:

Salidas digitales Nc o No – Contactos libres de tensión

Para cada salida se pueden utilizar los siguientes elementos:

[Not Used.]	Sin contacto
[Filter Al.]	Fallo del filtro
[Blower Al.]	Fallo del ventilador
[Comp. Al.]	Fallo del compresor
[Gas Al.]	Fallo del gas
[ElecH. Al.]	Fallo de la resistencia eléctrica
[Frost. Al.]	Alarma, riesgo de congelación
[Smoke. Al.]	Alarma del detector de humo
[Heat. Mode]	Modo calor
[Humidif.]	Control del humidificador
[Z:A]	Unidad en funcionamiento en la Franja A
[Z:B]	Unidad en funcionamiento en la Franja B
[Z:C]	Unidad en funcionamiento en la Franja C
[Uno]	Unidad en funcionamiento en la Franja de desocupación
[Bms]	Unidad en funcionamiento en la Franja BMS
[Free]	Libre para el funcionamiento del BMS
[Exhaust 1]	Control del ventilador de extracción n°1
[Exhaust 2]	Control del ventilador de extracción n°2
[Exhaust 3]	Control del ventilador de extracción n°3

Contacto libre de tensión




Ejemplo BE50-J5.NO1

Entradas digitales de 24V AC o DC

Para cada entrada se pueden utilizar los siguientes elementos:

[Not Used]	Sin contacto
[Sw Unoc.]	Activación del modo de desocupación
[Dis. Cp/AH]	Parada de todos los compresores y de la calefacción auxiliar
[Dis. Comp.]	Parada de todos los compresores
[Dis. 50%Cp]	Parada inmediata del 50% de los compresores
[Dis. AuxH.]	Parada de la calefacción suplementaria
[Sw Dis.Cool]	Cancelación del modo frío
[Sw Dis.Heat]	Cancelación del modo calor
[State Hum]	Entrada de fallo del humidificador
[0% F.A.]	Activar 0% aire exterior
[10% F.A.]	Agregar 10% aire exterior
[20% F.A.]	Agregar 20% aire exterior
[30% F.A.]	Agregar 30% aire exterior
[40% F.A.]	Agregar 40% aire exterior
[50% F.A.]	Agregar 50% aire exterior
[100% F.A.]	Forzar 100% aire exterior
[Low Speed]	Forzar ventilación de baja velocidad
[Z:A]	Activar el funcionamiento de la unidad en la Franja A
[Z:B]	Activar el funcionamiento de la unidad en la Franja B
[Z:C]	Activar el funcionamiento de la unidad en la Franja C
[Uno]	Activar el funcionamiento de la unidad en la Franja de desocupación
[Bms]	Activar el funcionamiento de la unidad en la Franja BMS
[Free]	Libre para información del sistema BMS




Ejemplo BE50-J4.ID1

Entradas analógicas

Para cada entrada se pueden utilizar los siguientes elementos:

[Not Used]	Sin utilizar
[S.P Offset]	Compensación punto de consigna de temperatura ambiente – señal 4-20mA
[F.A Offset]	Punto de consigna de aire exterior mínimo – señal 4-20mA
[Weather T.]	Entrada para un sensor de temperatura ambiente
[Weather H.]	Entrada para un sensor de humedad relativa
[Free NTC]	Conexión de la sonda de temperatura natural
[Free Hr.]	Conexión del sensor de humedad relativa libre



Ejemplo BE50-J9.B1, BE50-J9.B2

Compensación del punto de consigna de temperatura ambiente – señal 4-20mA:

La señal de 4-20mA que se envía a la unidad se convierte linealmente utilizando un punto de consigna de temperatura con un rango entre -5K y +5K.

Por ejemplo: para un punto de consigna de 20°C:

Una señal de 4mA daría un punto de consigna de temperatura de la unidad de 15°C.

Una señal de 12mA daría un punto de consigna de temperatura de la unidad de 20°C.

Una señal de 20mA daría un punto de consigna de temperatura de la unidad de 25°C.

Punto de consigna de aire exterior mínimo – señal 4-20mA:

La señal de 4-20mA que se envía a la unidad se convierte linealmente en una orden de apertura de la compuerta de aire exterior de 0% - 100%.

Entrada para un sensor de temperatura ambiente:

La señal de 4-20mA que se envía a la unidad se convierte linealmente utilizando un rango entre -40°C y +80°C. Esta medición sustituirá a la que tome el sensor de la unidad.

Entrada para un sensor de humedad relativa:

La señal de 4-20mA que se envía a la unidad se convierte linealmente mediante un rango entre el 0% y el 100%. Esta medición sustituirá a la que tome el sensor de la unidad.

Conexión de la sonda de temperatura natural:

Sensor NTC de Lennox.

Conexión del sensor de humedad relativa libre:

La señal de 4-20mA que se envía a la unidad se convierte linealmente utilizando un rango entre el 0% y el 100%.

PROGRAMACIÓN – AJUSTE DEL RELOJ

Programación

Función

Controlar el funcionamiento de la unidad según hora y día.

Descripción

El controlador CLIMATIC™ 50 puede manejar 4 franjas horarias a lo largo de los 7 días de la semana:

Franja de desocupación	(Noche)
Franja A	(Día A)
Franja B	(Día B)
Franja C	(Día C)

Cada punto de consigna incluye la hora y los minutos; así pues, un valor de 8.3 equivale a las 8.30 a.m.

	8h00	12h00	13h50	20h30	22h00
Lunes	Desocupación	Z :A	Z :B	Z :C	Desocupación
Martes					
Miércoles					
Jueves					
Viernes					
Sábado					
Domingo					

Para cada franja horaria se pueden modificar los siguientes puntos de consigna:

PUNTOS DE CONSIGNA POR FRANJA
Temperatura ambiente
Punto de consigna medio
Punto de consigna dinámico
Aire exterior mínimo (%)
Programación
Inicio de franja; todos los días
Inic desoc
Inicio Frj A
Inicio Frj B
Inicio Frj C

Nota: “Monday” (lunes) se considera el primer día de la semana para la programación del CLIMATIC™ 50.

Parámetros de fábrica:

“Day A” (día A) activado de lunes a sábado 6h→22h
Modo nocturno (desocupación) para el tiempo restante, incluido domingo

DISPLAY DC50 COMFORT Y DM50 MULTIUSUARIO



Función

Este display diseñado para usuarios sin conocimientos técnicos se conecta de forma remota. Permite acceder a la información general de funcionamiento de la unidad, pero no a los detalles de su funcionamiento. Se puede utilizar para ajustar o modificar la programación de las diversas franjas horarias y el punto de consigna de temperatura de cada franja. También permite anular la programación durante 3 horas y forzar el modo de desocupación, o cualquier otra franja horaria, durante un máximo de 7 días. Muestra un reloj de tiempo real y las diferentes señales de fallo.

Descripción

Botones



- 'Prg' accede a los puntos de consigna
- 'Clock' accede al reloj
- 'Esc' vuelve a la pantalla anterior



- 'Up' accede a la anulación o aumenta valores
- 'Enter' confirma la selección
- 'Down' accede a la anulación o disminuye valores

Brillo/Contraste

El display muestra un contraste predeterminado que puede ajustarse de forma manual. Para ajustar el contraste manualmente, pulse los botones 'Prg' y 'Clock' simultáneamente y después pulse los botones ↑ o ↓ para aumentar o disminuir el contraste. Configuración de la dirección del terminal. Sdc.1



Deberá comprobarse la dirección del terminal (DC50 o DM50) después de conectar la tarjeta.

Acceda al modo de configuración pulsando los botones ↑↓↵ simultáneamente durante, al menos, 5 segundos hasta que aparezca la pantalla Sdc.1. Pulse el botón 'Enter' para situar el cursor en la línea 'Setting'. Con el botón ↑↓ defina la dirección del display. Consulte la tabla que aparece a continuación si se trata del DC50, para el DM50 siempre es 31, y confirme con el botón ↵.

Dirección pLan con el BM50 conectado	Dirección del DC50	Dirección pLan con el BM50 conectado	Dirección del DC50
1	17	7	23
2	18	8	24
3	19	9	25
4	20	10	26
5	21	11	27
6	22	12	28

Sdc.2



Aparecerá la pantalla Sdc.2.

Si transcurridos 5 segundos no aparece la pantalla correcta:

Vuelva al modo de configuración pulsando los botones $\uparrow \downarrow \leftarrow$ simultáneamente durante, al menos, 5 segundos hasta que aparezca la pantalla Sdc.1.

Pulse el botón $\leftarrow$ para situar el cursor en la línea 'Setting'.

Pulse el botón $\leftarrow$ de nuevo para situar el cursor en la línea 'I/O board address'.

Con el botón $\uparrow \downarrow$ sustituya '-' por la dirección del BM50 conectado y confirme con el botón $\leftarrow$.

A continuación repita el procedimiento de "Asignación de displays al BM50".

Funciones del DM50

Las pantallas y funciones del DM50 son las mismas que las del DC50.

El DC deberá conectarse a un único BM50. Aunque la unidad esté conectada al bus pLan, las pantallas del DC50 sólo serán válidas para el BM50 configurado.

Se puede conectar un DM50 a 12 unidades con el bus pLan. Las pantallas del DM50 serán válidas para cada uno de los BM50 de forma alternativa.

Sdm.1



En la línea inferior del BM50, el símbolo '→' indica los BM50 identificados en el bus pLan (desde el número 1 a la izquierda hasta el número 12 a la derecha).

Las unidades que estén desconectadas o apagadas no aparecerán en el DM50.

El número que aparece entre paréntesis en la parte inferior izquierda indica el número del BM50 que está conectado en ese momento al DM50.

En caso de producirse un fallo en uno de los BM50 identificados, el botón 'Prg' se iluminará de color rojo y parpadeará el símbolo '→' de las unidades correspondientes.

Para visualizar otra unidad desde la pantalla principal, pulse el botón $\downarrow$.

Pantalla principal

Sdc.3



En la primera línea, como display doble:

Temperatura ambiente.

Ventilador encendido (on) o apagado (off).

En la segunda línea:

Grado de apertura del regulador de aire (opción).

'Dyn' si está activada la función de compensación del punto de consigna como función de la desviación de la temperatura exterior.

'Fan:Auto' si se ha configurado el arranque/parada del ventilador en la zona muerta de la función de ajuste.

En la tercera línea:

Temperatura exterior.

Franja horaria actual (Z: A, Z: B, Z: C, Uno, Ove y BMS).

Modo de funcionamiento (Hot, Dead o Cool).

Anulación de la programación durante 3 horas

Estas funciones pueden utilizarse para anular o bien la temperatura ambiente deseada o bien la frecuencia mínima de renovación del aire durante 3 horas.

Sdc.3



Si está activada una anulación, la franja horaria y el símbolo 'Der' se mostrarán de forma alterna.

Con el botón 'Esc' podrá cancelar el modo de anulación.

Desde la pantalla principal, pulse el botón $\uparrow$ o $\downarrow$.

(Pulse el botón $\uparrow$ en el DM50).

Sdc.4



La pantalla Sdc.4 se utiliza para modificar los valores de anulación. En la segunda línea aparece la franja horaria activa. Esta franja permanecerá fija durante 3 horas.

Pulse **←** para situar el cursor en la línea 'Room SP'.

Con el botón **↑** o **↓** ajuste la temperatura que desee y confirme con el botón 'Enter'.

El cursor se desplazará a la línea 'Min FA'.

Con el botón **↑** o **↓** ajuste la frecuencia de renovación del aire que desee y confirme con el botón **←**.

El DC50 volverá a la pantalla principal.

Si la unidad no dispone de la opción de economizador, sólo se mostrará la línea correspondiente a la temperatura.

Pulse el botón 'Esc' una vez si desea cancelar los cambios y volver a la pantalla principal.

El sistema le devolverá a la pantalla principal transcurridos 15 segundos de inactividad.

Menú del reloj

Estas pantallas se utilizan para mostrar y modificar la hora y la fecha del BM50.

Sdc.5



Desde la pantalla principal, pulse el botón 'clock'.

La pantalla Sdc.5 mostrará la hora y la fecha.

Para cambiar la hora o la fecha:

Pulse **←** para situar el cursor sobre la hora.

Ajuste la hora con el botón **↑** o **↓** y confirme con el botón **←**.

Sitúe el cursor en los minutos.

Ajuste los minutos con el botón **↑** o **↓** y confirme con el botón **←**.

Sitúe el cursor en el mes.

Ajuste el mes con el botón **↑** o **↓** y confirme con el botón **←**.

Sitúe el cursor en el año.

Ajuste el año con el botón **↑** o **↓** y confirme con el botón **←**.

Sitúe el cursor en la hora.

...

Pulse 'Esc' para volver a la pantalla principal.

El sistema le devolverá a la pantalla principal transcurridos 15 segundos de inactividad.

Menú de programación

Estas pantallas se utilizan para mostrar y modificar los puntos de consigna del BM50 para cada franja horaria.

Sdc.6



Desde la pantalla principal, pulse el botón "Prg".

La pantalla Sdc.6 mostrará el punto de consigna de la temperatura y el caudal de aire mínimo.

Si la unidad no dispone de la opción de economizador, sólo se mostrará la línea correspondiente a la temperatura.

Con el botón **↑** o **↓** defina la temperatura que desee y confirme con el botón **←**.

El cursor se situará en la línea 'Min. FA'.

Con el botón **↑** o **↓** defina la frecuencia de renovación del aire que desee y confirme con el botón **←**.

Sitúe el cursor en la línea 'Room SP'.

Pulse 'Esc' para volver a la pantalla principal.

Puede seleccionar la franja horaria pulsando repetidamente el botón 'Clock'.

Sdc.7



Desde la pantalla Sdc.6; pulse el botón 'Prg'.
La pantalla Sdc.7 mostrará los parámetros de las franjas.

Sitúe el cursor en la franja A.
Con el botón ↑ ↓ ajuste la hora de inicio de la franja A y confirme con el botón ↵.
Sitúe el cursor en la franja B.
Con el botón ↑ ↓ ajuste la hora de inicio de la franja B y confirme con el botón ↵.
Sitúe el cursor en la franja C.
Con el botón ↑ ↓ ajuste la hora de inicio de la franja C y confirme con el botón ↵.
Sitúe el cursor en la franja Uno.
Con el botón ↑ ↓ ajuste la franja de desocupación y confirme con el botón ↵.
Sitúe el cursor en la franja A.

...

Pulse 'Esc' para volver a la pantalla principal.
Seleccione el día de la semana pulsando repetidamente el botón 'Clock'.

El sistema le devolverá a la pantalla principal transcurridos 15 segundos de inactividad.

Alarmas

Alarma de filtro

Sdc.8



Si se activa un fallo de los filtros de la unidad, aparecerá la pantalla Sdc.8.
Se iluminará el botón 'Clock'.
Se desactivarán todos los botones.

Para recuperar el control del DC50 deberá limpiar o cambiar los filtros de la unidad.

Alarma grave

Sdc.9



Si se activa un fallo de la unidad aparecerá la pantalla Sdc.9.
Se iluminará el botón 'Prg'.
Se desactivarán todos los botones.

*

Para recuperar el control del DC50 deberá solucionar el fallo de la unidad.

Para ver el historial de alarmas de la unidad, pulse el botón ←.

Sdc.10



El historial guarda las 32 últimas alarmas de la unidad.
Cada alarma se memoriza en la fecha y hora en que se produce el fallo.
Las alarmas activas se identifican con el símbolo '*'.
Las alarmas reconocidas se identifican con el símbolo '='.
Todas las alarmas se identifican con un código de 3 dígitos (véase CÓDIGOS DE ERROR).

Sdc.11



Pulse el botón 'Alarm' para borrar todas las alarmas, si procede.
El número de alarmas activas vuelve a ponerse a 0, no aparece ninguna alarma activa en el menú y el botón 'Alarm' se apaga.

Para resaltar el título del código de error, sitúe el cursor en la línea que desee con los botones ↑ ↓ y confirme con el botón 'Enter'.

Utilice el botón 'Esc' para volver a los niveles anteriores.

Paro/marcha

Sdc.3



Desde la pantalla principal, pulse el botón .
Aparecerá la pantalla Sdc.12.

Sdc.12



Para parar la unidad:
Con el botón o marque 'Yes' y confirme con el botón .
La unidad se detendrá y aparecerá la pantalla Sdc.13.

ADVERTENCIA: al apagar la unidad se desactivarán todos los dispositivos de seguridad.

Pulse 'Esc' para volver a la pantalla principal.

Sdc.13



Si se para la unidad, aparecerá la pantalla Sdc.13.
Para poner en marcha la unidad pulse el botón .
La unidad se pondrá en funcionamiento y aparecerá la pantalla principal.

Anulación de la programación durante 1 semana

Esta función anula las franjas de funcionamiento durante un máximo de 7 días.

Sdc.14



Desde la pantalla Sdc.12 , pulse el botón dos veces para situar el cursor en la línea 'Override a period'.

Con el botón o defina la franja que desee y confirme con el botón .

Aparecerá la pantalla Sdc.14.

Con el botón o defina los días de la semana para el periodo que desee y confirme con el botón .

En este ejemplo, la unidad permanecerá en la franja de desocupación el martes si se confirma hasta la medianoche del jueves.

TABLAS DE DIRECCIONES BMS

ModBus, Trend, BACnet y Carel

Lógicos

@ (hexa)	@ (deci)				DS50
01H	1	R/W	L	Unidad [encendida / apagada]	3111
02H	2	R/W	L	[Rest.] Descarga las medidas de seguridad de la unidad	3112
03H	3	R/W	L	*[Activar] Interrupción y funcionamiento del ventilador. [Apagado] el ventilador deja de funcionar, [Encendido] el ventilador está en funcionamiento.	3351 (BMS)
04H	4	R/W	L	[Activar] Interrupción y funcionamiento del ventilador en la "Zona muerta de control". [Apagado] el ventilador deja de funcionar, [Encendido] el ventilador está en funcionamiento.	3352 (BMS)
05H	5	R/W	L	[BMS] Activación del modo de desocupación [Apagado] Modo de ocupación - [Encendido] Modo de desocupación	3935
06H	6	R/W	L	[Regulación ambiental] Selecciona la prioridad de regulación en calefacción - [Apagado] Bomba de calor y después batería de agua caliente, electricidad o gas [Encendido] Batería de agua caliente, electricidad o gas y después bomba de calor	3324 (BMS)
07H	7	R/W	L	[Recalent. aire fresco] Activación del recalentamiento del aire fresco de la zona muerta para mantener la temperatura de impulsión.	3331 (BMS)
08H	8	R/W	L	[F-Air Reheat] Selecciona la prioridad de regulación en calefacción - [Off] Bomba de calor y después batería de agua caliente, electricidad o gas [On] Batería de agua caliente, electricidad o gas y después bomba de calor	3332 (BMS)
09H	9	R/W	L	[Activar] Funcionamiento del economizador: [Encendido] el economizador está en funcionamiento, [Apagado] el economizador deja de funcionar.	3353 (BMS)
0AH	10	R/W	L	[Activar] Funcionamiento del sensor CO2: [Encendido] Activa el control de CO2 en una zona, [Apagado] Detiene el control de CO2 en una zona.	3354 (BMS)
0BH	11	R/W	L	[Activar] [APAGADO] Forzar la descarga del compresor en el modo de refrigeración.	3355 (BMS)
0CH	12	R/W	L	[Activar] [APAGADO] Forzar la descarga del compresor en el modo de calefacción.	3356 (BMS)
0DH	13	R/W	L	[Activar] [APAGADO] Forzar la descarga del módulo de calefacción (batería de agua caliente, gas o eléctrica)	3357 (BMS)
0EH	14	R/W	L	[Activar] [APAGADO] Forzar la descarga del control de humedad.	3358 (BMS)
0FH	15	R/W	L	[Unloaded] Forzar la parada de la mitad de los compresores en funcionamiento en el momento de activarse este punto.	3643
10H	16	R/W	L	[Reloj] [APAGADO] lee la hora y los minutos [ENCENDIDO] escribe la hora y los minutos.	...
11H	17	R/W	L	[Contacto libre de tensión] Salida digital, libre 1, BM50-J17-NO12	2141
12H	18	R/W	L	[Contacto libre de tensión] Salida digital, libre 2, BE50-J5-NO1	2142
13H	19	R/W	L	[Contacto libre de tensión] Salida digital, libre 3, BE50-J6-NO2	2143
14H	20	R/W	L	[Contacto libre de tensión] Salida digital, libre 4, BE50-J7-NO3	2144
15H	21	R/W	L	[Contacto libre de tensión] Salida digital, libre 5, BE50-J8-NO4	2145
16H	22	R/W	L	<i>sin utilizar</i>	
17H	23	R/W	L	<i>sin utilizar</i>	
18H	24	R/W	L	<i>sin utilizar</i>	
19H	25	R/W	L	<i>sin utilizar</i>	
1AH	26	R/W	L	<i>sin utilizar</i>	
1BH	27	R/W	L	<i>sin utilizar</i>	
1CH	28	R/W	L	<i>sin utilizar</i>	

@ (hexa)	@ (deci)				DS50
1DH	29	R/W	L	<i>sin utilizar</i>	
1EH	30	R/W	L	<i>sin utilizar</i>	
1FH	31	R/W	L	<i>sin utilizar</i>	
20H	32	R/W	L	<i>sin utilizar</i>	
21H	33	R	L	[Alarma] General	1000
22H	34	R	L	(Encendido / Apagado) Ventilador	2315
23H	35	R	L	[Encendido / Apagado] Ventilador, extracción	2321
24H	36	R	L	(Encendido / Apagado) Compresor, 1	2516
25H	37	R	L	[Encendido / Apagado] Compresor, bomba de calor, 1	2517
26H	38	R	L	[Encendido / Apagado] Compresor, 2	2526
27H	39	R	L	[Encendido / Apagado] Compresor, bomba de calor, 2	2527
28H	40	R	L	[Encendido / Apagado] Compresor, 3	2536
29H	41	R	L	[Encendido / Apagado] Compresor, bomba de calor, 3	2537
2AH	42	R	L	[Encendido / Apagado] Compresor, 4	2546
2BH	43	R	L	[Encendido / Apagado] Compresor, bomba de calor, 4	2547
2CH	44	R	L	[Encendido / Apagado] Gas, quemador, 1	2615
2DH	45	R	L	[Encendido / Apagado] Gas, quemador, 2	2616
2EH	46	R	L	[Encendido / Apagado] Gas, quemador, alta tensión, 1	2617
2FH	47	R	L	[Encendido / Apagado] Resistencias eléctricas, 1	2625
30H	48	R	L	[Encendido/Apagado] Calefactores eléctricos, 2	2626
31H	49	R	L	[Contacto libre de tensión] Entrada digital, libre 1, BM50-J8-ID13	2151
32H	50	R	L	[Contacto libre de tensión] Entrada digital, libre 2, BM50-J8-ID14	2152
33H	51	R	L	[Contacto libre de tensión] Entrada digital, libre 3, BE50-J4-ID1	2153
34H	52	R	L	[Contacto libre de tensión] Entrada digital, libre 4, BE50-J4-ID2	2154
35H	53	R	L	[Contacto libre de tensión] Entrada digital, libre 5, BE50-J4-ID3	2155
36H	54	R	L	[Contacto libre de tensión] Entrada digital, libre 6, BE50-J4-ID4	2156
37H	55	R	L	<i>sin utilizar</i>	
38H	56	R	L	<i>sin utilizar</i>	
39H	57	R	L	<i>sin utilizar</i>	
3AH	58	R	L	<i>sin utilizar</i>	
3BH	59	R	L	<i>sin utilizar</i>	
3CH	60	R	L	<i>sin utilizar</i>	
3DH	61	R	L	<i>sin utilizar</i>	
3EH	62	R	L	[Room] Modo frío	...
3FH	63	R	L	[Room] Modo zona muerta	...
40H	64	R	L	[Room] Modo calor	...

Analógicos

@ (hexa)	@ (deci)				DS50
01H	1	R/W	1 = 1 s	[BMS] Activación del control mediante ordenador o automático – el modo BMS se activa si este valor es distinto a cero. Este valor disminuye cada segundo	3934
02H	2	R/W	10 = 1.0°C	[Ocupación][Punto de consigna interior] Temperatura máxima interior requerida expresada en °C. Punto de consigna en refrigeración	3322 (BMS)
03H	3	R/W	10 = 1.0°C	[Ocupación][Punto de consigna interior] Temperatura mínima interior requerida expresada en °C. Punto de consigna en calefacción	3323 (BMS)
04H	4	R/W	10 = 1.0%	[Punto de consigna interior] Índice mínimo de aire fresco en la sala necesario expresado en %. Mitad de la zona muerta.	3312 (BMS)
05H	5	R/W	10 = 1.0°C	[Unoccupied][Room SP] Temperatura interior máxima requerida en °C. Punto de consigna modo frío	3322 (Uno)
06H	6	R/W	10 = 1.0°C	[Unoccupied][Room SP] Temperatura interior mínima requerida en °C. Punto de consigna modo calor	3323 (Uno)
07H	7	R/W	10 = 1.0%	[Humedad] Humedad relativa máxima deseada en la sala (en %). – Punto de consigna de deshumidificación.	3341 (BMS)
08H	8	R/W	10 = 1.0%	[Humedad] Humedad relativa mínima deseada en la sala (en %). – Punto de consigna de humidificación.	3342 (BMS)
09H	9	R/W		<i>sin utilizar</i>	
0AH	10	R/W		<i>sin utilizar</i>	
0BH	11	R/W		<i>sin utilizar</i>	
0CH	12	R/W	1 = 1h	[Reloj] Hora	3121
0DH	13	R/W	1 = 1m	[Reloj] Minuto	3122
0EH	14	R/W	1 = 1	[Reloj] Día del mes	3123
0FH	15	R/W	1 = 1	[Reloj] Mes	3124
10H	16	R/W	1 = 2001	[Reloj] Año	3125
11H	17	R/W	10 = 1.0°C	[BMS] Temperatura ambiente procedente de BMS	2824
12H	18	R/W	10 = 1.0%	[BMS] Humedad ambiente procedente de BMS	2828
13H	19	R/W	10 = 1.0°C	[BMS] Temperatura exterior procedente de BMS	2814
14H	20	R/W	10 = 1.0%	[BMS] Humedad exterior procedente de BMS	2818
15H	21	R/W	1 = 1 ppm	[BMS] Calidad del aire procedente del BMS	
16H	22	R/W		<i>sin utilizar</i>	
17H	23	R/W		<i>sin utilizar</i>	
18H	24	R/W		<i>sin utilizar</i>	
19H	25	R/W		<i>sin utilizar</i>	
1AH	26	R/W		<i>sin utilizar</i>	
1BH	27	R/W		<i>sin utilizar</i>	
1CH	28	R/W		<i>sin utilizar</i>	
1DH	29	R/W		<i>sin utilizar</i>	
1EH	30	R/W		<i>sin utilizar</i>	
1FH	31	R/W		<i>sin utilizar</i>	
20H	32	R/W		<i>sin utilizar</i>	
21H	33	R	1 = 1	[Alarma] Error de código	1000
22H	34	R	10 = 1.0°C	[Temperatura] Ambiente	2112
23H	35	R	10 = 1.0°C	[Temperatura] Exterior	2111
24H	36	R	10 = 1.0°C	[Temperatura] Impulsión	2113

@ (hexa)	@ (deci)				DS50
25H	37	R	10 = 1.0°C	[Temperatura] Retorno	2114
26H	38	R	10 = 1.0%	[Humedad relativa] Ambiente	2122
27H	39	R	10 = 1,0 g/kg	[Humedad absoluta] Ambiente	2124
28H	40	R	10 = 1.0%	[Humedad relativa] Exterior	2121
29H	41	R	10 = 1,0 g/kg	[Humedad absoluta] Exterior	2123
2AH	42	R	1 = 1 Pa	[Caudal] Presión diferencial en el aire, en pascales	2131
2BH	43	R	1 = 1 ppm	[CO ₂] Nivel en ppm	2132
2CH	44	R	10 = 1.0%	[% of opening] Compuerta de aire exterior	2413
2DH	45	R	10 = 1.0%	[% de abertura] Gas de la válvula	2618
2EH	46	R	10 = 1.0%	[% de abertura] Calefactores eléctricos (Triac)	2627
2FH	47	R	10 = 1.0%	[% de abertura] Batería de agua caliente	2633
30H	48	R	10 = 1.0%	[% de abertura] Humidificador	2714
31H	49	R	10 = 1.0°C	[Contacto libre de tensión] Temperatura, libre 1, BE50-J9-B1	2161
32H	50	R	10 = 1.0°C	[Contacto libre de tensión] Temperatura, Libre 2, BE50-J9-B2	2162
33H	51	R	10 = 1.0°C	[Contacto libre de tensión] Temperatura, libre 3, BE50-J10-B3	2163
34H	52	R	10 = 1.0°C	[Contacto libre de tensión] Temperatura, Libre 4, BE50-J10-B4	2164
35H	53	R	10 = 1.0%	[Contacto libre de tensión] Humedad, libre 1, BE50-J9-B1	2165
36H	54	R	10 = 1.0%	[Contacto libre de tensión] Humedad, libre 2, BE50-J9-B2	2166
37H	55	R	10 = 1.0%	[Contacto libre de tensión] Humedad, libre 3, BE50-J10-B3	2167
38H	56	R	10 = 1.0%	[Contacto libre de tensión] Humedad, libre 4, BE50-J10-B4	2168
39H	57	R	1 = 1 h	[Tiempo de funcionamiento, Contador] Ventilador	2318
3AH	58	R	1 = 1 h	[Tiempo de funcionamiento, Contador] Compresor, 1	2519
3BH	59	R	1 = 1 h	[Tiempo de funcionamiento, Contador] Compresor, 2	2529
3CH	60	R	1 = 1 h	[Tiempo de funcionamiento, Contador] Compresor, 3	2539
3DH	61	R	1 = 1 h	[Tiempo de funcionamiento, Contador] Compresor, 4	2549
3EH	62	R	bit	[Alarma] bit.0 = Caudal de aire bit.1 = Filtros sucios bit.2 = No hay filtros bit.3 = Resistencias eléctricas bit.4 = Alta temperatura, impulsión bit.5 = Baja temperatura, sala bit.6 = Quemador de gas 1 bit.7 = Quemador de gas 2 bit.8 = Baja temperatura, impulsión bit.9 = Alta temperatura, sala bit.10 = Humidificador bit.11 = Humedad baja, sala bit.12 = Humedad alta, sala bit.13 = Bomba bit.14 = Reloj de tiempo real bit.15 = BE50	...

@ (hexa)	@ (deci)				DS50
3FH	63	R	bit	[Alarma] bit.0 = Sondas y sensores bit.1 = Ventilador bit.2 = Baja temperatura, agua del condensador bit.3 = Alta temperatura, agua del condensador bit.4 = Interruptor de flujo, agua del condensador bit.5 = Detector de humo bit.6 = Ventiladores, Condensador bit.7 = Compresor 1, AP y MP bit.8 = Compresor 1, BP bit.9 = Compresor 2, AP y MP bit.10 = Compresor 2, BP bit.11 = Compresor 3, AP y MP bit.12 = Compresor 3, BP bit.13 = Compresor 4, AP y MP bit.14 = Compresor 4, BP bit.15 =	...
40H	64	R		<i>sin utilizar</i>	

LonWorks

Modelo	Índice pCO	Nombre NV	Tipo NV	Dirección	Índice pCO
ANL	1	I_Sp_T_Cool_BMS	105	entrada	1
ANL	1	O_Sp_T_Cool_BMS	105	salida	1
ANL	2	I_Sp_T_Heat_BMS	105	entrada	2
ANL	2	O_Sp_T_Heat_BMS	105	salida	2
ANL	3	I_Sp_T_Cool_Uno	105	entrada	3
ANL	3	O_Sp_T_Cool_Uno	105	salida	3
ANL	4	I_Sp_T_Heat_Uno	105	entrada	4
ANL	4	O_Sp_T_Heat_Uno	105	salida	4
ANL	5	I_Sp_Hr_DeHu_BMS	81	entrada	5
ANL	5	O_Sp_Hr_DeHu_BMS	81	salida	5
ANL	6	I_Sp_Hr_Humi_BMS	81	entrada	6
ANL	6	O_Sp_Hr_Humi_BMS	81	salida	6
ANL	17	O_T_Room	105	salida	17
ANL	18	O_T_Outside	105	salida	18
ANL	19	O_Ia_T_Supply	105	salida	19
ANL	20	O_Hr_Room	81	salida	20
ANL	21	O_Ha_Room	23	salida	21
ANL	22	O_Hr_Outside	81	salida	22
ANL	23	O_Ha_Outside	23	salida	23
INT	1	I_Sp_BMS_Dog	8	entrada	208
INT	1	O_Sp_BMS_Dog	8	salida	208
INT	2	I_Sp_EcoMini_BMS	8	entrada	209
INT	2	O_Sp_EcoMini_BMS	8	salida	209
INT	3	I_Hour	8	entrada	210
INT	3	O_Hour	8	salida	210
INT	4	I_Minute	8	entrada	211
INT	4	O_Minute	8	salida	211
INT	5	I_Day	8	entrada	212
INT	5	O_Day	8	salida	212
INT	6	I_Month	8	entrada	213
INT	6	O_Month	8	salida	213
INT	17	O_Error_Codes	8	salida	224
INT	18	O_Oa_Eco	81	salida	225
INT	19	O_Oa_GasHeat	81	salida	226
INT	20	O_Oa_TriacHeat	81	salida	227
INT	21	O_Oa_HotWater	81	salida	228
DGT	1	I_Sp_On_Unit	95	entrada	415
DGT	1	O_Sp_On_Unit	95	salida	415
DGT	2	I_Sp_Reset	95	entrada	416
DGT	2	O_Sp_Reset	95	salida	416
DGT	3	I_Sp_Unoc	95	entrada	417
DGT	3	O_Sp_Unoc	95	salida	417

	DS50
[Ocupación][Punto de consigna interior] Temperatura máxima interior requerida expresada en °C. Punto de consigna en refrigeración	3322 (BMS)
[Ocupación][Punto de consigna interior] Temperatura mínima interior requerida expresada en °C. Punto de consigna en calefacción	3323 (BMS)
[Unoccupied][Room SP] Temperatura interior máxima requerida en °C. Punto de consigna modo frío	3322 (Uno)
[Unoccupied][Room SP] Temperatura interior mínima requerida en °C. Punto de consigna modo calor	3323 (Uno)
[Humedad] Humedad relativa máxima deseada en la sala (en %). – Punto de consigna de deshumidificación.	3341 (BMS)
[Humedad] Humedad relativa mínima deseada en la sala (en %). – Punto de consigna de humidificación.	3342 (BMS)
[Temperatura] Ambiente	2112
[Temperatura] Exterior	2111
[Temperatura] Impulsión	2113
[Humedad relativa] Ambiente	2122
[Humedad absoluta] Ambiente	2124
[Humedad relativa] Exterior	2121
[Humedad absoluta] Exterior	2123
[BMS] Activación del control mediante ordenador o automático - el modo BMS se activa si este valor es distinto a cero. Este valor disminuye cada segundo	3932
[Punto de consigna interior] Índice mínimo de aire fresco en la sala necesario expresado en °C. Mitad de la zona muerta.	3312 (BMS)
[Reloj] Hora	3121
[Reloj] Minuto	3122
[Reloj] Día del mes	3123
[Reloj] Mes	3124
[Alarma] Error de código	1000
[% of opening] Compuerta de aire exterior	2413
[% de abertura] Gas de la válvula	2618
[% de abertura] Calefactores eléctricos (Triac)	2627
[% de abertura] Batería de agua caliente	2633
Unidad [encendida / apagada]	3111
[Rest.] Descarga las medidas de seguridad de la unidad	3112
[BMS] Activación del modo de desocupación [Off] Modo de ocupación - [On] Modo de desocupación	3933

Modelo	Índice pCO	Nombre NV	Tipo NV	Dirección	Índice pCO
DGT	4	I_Clock	95	entrada	418
DGT	17	O_Od_Alarm	95	salida	431
DGT	18	O_Od_Blower	95	salida	432
DGT	19	O_Od_Comp_1	95	salida	433
DGT	20	O_Od_CPac_1	95	salida	434
DGT	21	O_Od_Comp_2	95	salida	435
DGT	22	O_Od_CPac_2	95	salida	436
DGT	23	O_Od_Comp_3	95	salida	437
DGT	24	O_Od_CPac_3	95	salida	438
DGT	25	O_Od_Comp_4	95	salida	439
DGT	26	O_Od_CPac_4	95	salida	440
DGT	27	O_Od_GasHeat_11	95	salida	441
DGT	28	O_Od_GasHeat_2	95	salida	442
DGT	29	O_Od_GasHeat_12	95	salida	443
DGT	30	O_Od_ElecHeat_1	95	salida	444
DGT	31	O_Od_ElecHeat_2	95	salida	445


	DS50
[Reloj] [APAGADO] lee la hora y los minutos [ENCENDIDO] escribe la hora y los minutos	...
[Alarma] General	1000
(Encendido / Apagado) Ventilador	2315
(Encendido / Apagado) Compresor, 1	2516
[Encendido / Apagado] Compresor, bomba de calor, 1	2517
[Encendido / Apagado] Compresor, 2	2526
[Encendido / Apagado] Compresor, bomba de calor, 2	2527
[Encendido / Apagado] Compresor, 3	2536
[Encendido / Apagado] Compresor, bomba de calor, 3	2537
[Encendido / Apagado] Compresor, 4	2546
[Encendido / Apagado] Compresor, bomba de calor, 4	2547
[Encendido / Apagado] Gas, quemador, 1	2615
[Encendido / Apagado] Gas, quemador, 2	2616
[Encendido / Apagado] Gas, quemador, alta tensión, 1	2617
[Encendido / Apagado] Resistencias eléctricas, 1	2625
[Encendido/Apagado] Calefactores eléctricos, 2	2626

CÓDIGOS DE ERROR


001	"Caudal de aire"	086	Circuito 1, sensor de temperatura, salida del condensador de agua
004	Filtros obstruidos	087	Circuito 2, sensor de temperatura, salida del condensador de agua
005	No hay filtros	088	Sensor de temperatura, aire de retorno o aire de mezcla
006	Módulo de recuperación, filtros obstruidos	091	Ventilador
011	Elementos de calefacción eléctricos	092	Circuito 1, ventilador del condensador
012	Alta temperatura, descarga	093	Circuito 2, ventilador del condensador
013	Baja temperatura, ambiente	094	Circuito 3, ventilador del condensador
014	Quemador de gas, 1	095	Circuito 4, ventilador del condensador
015	Quemador de gas, 2	096	Baja temperatura, condensador de agua
022	Baja temperatura, descarga	097	Alta temperatura, condensador de agua
023	Alta temperatura, ambiente	098	Caudal, condensador de agua
031	Humidificador	099	Detector de humo
032	Humedad baja, ambiente	111	Circuito 1, sonda o sensor
033	Humedad alta, ambiente	115	Circuito 1, alta presión o protección eléctrica
041	Bomba	117	Circuito 1, baja presión
051	Módulo de recuperación, fallo del motor	118	Circuito 1, riesgo de congelación
052	Módulo de recuperación, fallo del rodete	121	Circuito 2, sonda o sensor
070	Tarjeta de reloj	125	Circuito 2, alta presión o protección eléctrica
071	BE50, 1	127	Circuito 2, baja presión
072	BE50, 2	128	Circuito 2, riesgo de congelación
081	Sensor de temperatura, ambiente	131	Circuito 3, sonda o sensor
082	Sensor de humedad, ambiente	135	Circuito 3, alta presión o protección eléctrica
083	Sonda de temperatura, exterior	137	Circuito 3, baja presión
084	Sensor de humedad, exterior	141	Circuito 4, sonda o sensor
085	Sonda de temperatura, ventilador	145	Circuito 4, alta presión o protección eléctrica
		147	Circuito 4, baja presión

BCD	Batería condensadora	B42	Compresor -MG2 presostato de alta de seguridad	FD	Secador de filtro
BEC	Batería de agua caliente	B51	Compresor -MG1 presostato de baja de seguridad	MC1 - MC2	Condensador -MC1 - motor ventilador MC2
BEV1	Batería evaporadora	B52	Compresor -MG2 presostato de baja de seguridad	MG1 - MG2	Compresor
BT12	Sensor de temperatura del ventilador	B61	Interruptor de control HP para desescarche	MS1	Motor del ventilador MS1
B14	Termostato anticongelación de batería de agua caliente	B62	Interruptor de control HP para desescarche	YV2	Válvula 3 vías agua caliente
B17	Sensor de temperatura del regulador de retorno	CA	Válvula de comprobación	YV11	Compresor -MG1-MG2 de válvula de inversión de ciclo
B41	Compresor -MG1 presostato de alta de seguridad	DT	Válvula de expansión termostática	B8	Termostato de gas de descarga
				B9	


Circuito simple de BAH 020 a 030




Circuito simple de BAC 020 a 030




Circuito doble de BAH 035 a 055




Circuito doble de BAC 035 a 055



Circuito doble de BAH 065 a 075




Circuito doble de BAC 065 a 075



NOTA:

* Presión de alimentación máxima: 8bar

* Temperatura máxima: 110°C



REFRIGERACIÓN

FALLO	SÍNTOMAS Y CAUSAS POSIBLES	SOLUCIÓN
PROBLEMAS Y CORTES DE BP	La carga de refrigerante es demasiado baja.	Mida el sobrecalentamiento y el subenfriamiento: Correcto si $5^{\circ}\text{C} < \text{SE} < 10^{\circ}\text{C}$ y $5^{\circ}\text{C} < \text{SC} < 10^{\circ}\text{C}$ Incorrecto si $\text{SE} > 10^{\circ}\text{C}$ y SC demasiado bajo Compruebe el ajuste de sobrecalentamiento y cargue la unidad (se deberá realizar una prueba de fugas).
	En el Modo bomba de calor, la diferencia de temperatura entre T exterior y T evap. (rocío) es demasiado alta. $5^{\circ}\text{C} < \Delta T < 10^{\circ}\text{C}$ excelente $10^{\circ}\text{C} < \Delta T < 15^{\circ}\text{C}$ aceptable $15^{\circ}\text{C} < \Delta T < 25^{\circ}\text{C}$ demasiado alta	Si es demasiado alta, compruebe que las baterías estén limpias o compruebe la pérdida de carga interna de la batería entre la línea de líquido y la línea de aspiración. Correcta si $< 3\text{bar}$ Demasiado alta si $> 3\text{bar}$ (batería bloqueada)
	El circuito frigorífico se ha bloqueado en la distribución.	Detenga el ventilador y provoque la congelación de la batería. Compruebe que todos los circuitos se congelan uniformemente en toda la superficie de la batería. Si algunas partes no se congelan, podría haber un problema con la distribución.
	Deshidratador de la línea de líquido bloqueado. Gran diferencia de temperatura entre la entrada y la salida del deshidratador.	Cambie el filtro deshidratador.
	Existe contaminación en la válvula de expansión.	Intente liberar el elemento de ajuste de la válvula congelando la válvula y calentando después el elemento termostático. Cambie la válvula si fuera necesario.
	La válvula de expansión no se ha ajustado correctamente.	Ajuste la válvula de expansión.
	El conector de la válvula de expansión está congelado.	Caliente el cuerpo principal de la válvula. Si la BP aumenta y después disminuye gradualmente, vacíe el circuito y cambie el deshidratador.
	El aislamiento del bulbo termostático de la válvula de expansión no es adecuado.	Sobrecalentamiento demasiado bajo: ajuste el sobrecalentamiento Desplace el elemento termostático a lo largo de la tubería. Aísle el elemento termostático de la válvula.
	El punto de corte del presostato de baja es demasiado alto.	Compruebe la presión de corte del presostato de baja: deberá ser $0.7 \pm 0.2\text{bar}$ y deberá cerrar a $2.24 \pm 0.2\text{bar}$
PROBLEMAS Y CORTES DE PRESIÓN ALTA	Los niveles de caudal de aire son incorrectos.	<u>Modo bomba de calor:</u> Verifique el filtro antes de la batería interior mida y calcule el caudal de aire aumente la velocidad del ventilador <u>Modo de refrigeración:</u> Compruebe el ventilador del condensador (amperios).
	Existe humedad o contaminación en el sistema.	Funcionamiento en verano Varias horas después de que la unidad se haya parado, compruebe si se corresponden la presión medida y la presión exterior.

PROBLEMAS Y CORTES DE PRESIÓN ALTA	Existe humedad o contaminación en el sistema.	Si la presión del circuito es superior (<1bar) a la presión saturada correspondiente a la temperatura exterior medida, existe la posibilidad de que haya contaminación en el sistema. Recupere el refrigerante y aspire el circuito (asegúrese de utilizar una aspiradora muy baja y lenta para R407c). Vuelva a cargar la unidad.
	La batería del condensador está obstruida.	Verifique la batería del condensador y límpiela si es necesario.
	Aire caliente reciclado.	Compruebe el margen de separación mínimo alrededor del condensador.
Fuertes variaciones de presión (de 2 a 3 bares). "Penduleo" de la válvula de expansión termostática.	Ajuste incorrecto de la válvula de expansión. Carga de refrigerante baja. Filtro deshidratador obstruido con burbujas de gas en la entrada de la válvula de expansión. Humedad en el sistema.	Consulte la sección de problemas y cortes de presión baja.
Temperatura de descarga muy alta, Número de amperios elevado medido en el compresor.	Sobrecalentamiento muy alto, compresor muy caliente.	Abra el ajuste de sobrecalentamiento de la válvula de expansión. Compruebe la pérdida de carga del filtro deshidratador en la línea de aspiración.
	Válvula de inversión de cuatro vías posiblemente bloqueada, ruido anormal en la válvula, BP en disminución y AP en aumento.	Compruebe el funcionamiento de la válvula realizando inversiones del ciclo. Cámbiela si es necesario. Consulte los problemas de presión baja.

VENTILADOR INTERIOR

FALLO	SÍNTOMAS Y CAUSAS POSIBLES	SOLUCIÓN
Demasiados amperios en el motor del ventilador de acción.	La pérdida de carga en la instalación de conductos es demasiado baja.	Reduzca la velocidad de rotación del ventilador. Mida y calcule el caudal de aire y la presión y compárelos con las especificaciones del cliente.
Demasiados amperios en el motor del ventilador de reacción.	La pérdida de carga en la instalación de conductos es demasiado alta.	Reduzca la velocidad de rotación del ventilador. Mida y calcule el caudal de aire y la presión y compárelos con las especificaciones del cliente.
Altas vibraciones y funcionamiento inestable.	El ventilador salta de un punto de funcionamiento a otro.	Cambie la velocidad de rotación del ventilador.

VENTILADOR AXIAL EXTERIOR

FALLO	SÍNTOMAS Y CAUSAS POSIBLES	SOLUCIÓN
Modo bomba de calor: Interruptor automático abierto	Demasiados amperios por tensión baja en la alimentación principal.	Compruebe la pérdida de tensión cuando todos los componentes están en funcionamiento. Cambie el interruptor automático por uno con un amperaje mayor.
	Demasiados amperios debido a la congelación de la batería.	Compruebe los amperios ajustables en el arrancador del motor. Ajuste los puntos de consigna del ciclo de desescarche.
	Flexy: Entrada de agua en la caja de conexiones del motor.	Cambie el componente.

RESISTENCIA ELÉCTRICA

FALLO	SÍNTOMAS Y CAUSAS POSIBLES	SOLUCIÓN
Disparo por alta temperatura en la resistencia eléctrica.	Bajo caudal de aire.	Mida y calcule el caudal de aire y la presión y compárelos con las especificaciones del cliente.
	Posición incorrecta del Klixon.	Compruebe que el Klixon esté colocado en el caudal de aire y vuelva a colocarlo si es necesario. Compruebe que no exista transferencia de calor desde el soporte Klixon.

FUGAS DE AGUA

FALLO	SÍNTOMAS Y CAUSAS POSIBLES	SOLUCIÓN
Se ha encontrado agua en la sección de ventilación.	Modo de refrigeración: Sale agua de la batería por la existencia de un caudal de aire y velocidad excesivos en la batería.	Calcule el caudal de aire y compruebe que la velocidad sea inferior a 2,8m/s.
	Presión de aire baja en el compartimento por la existencia de un caudal de aire alto o a una pérdida de carga alta antes del ventilador.	Compruebe los filtros. Reduzca el caudal de aire.
	Compruebe los sellos alrededor de la sección de ventilación.	Compruebe el sello de la compuerta. Compruebe la presencia de sellos de silicona en las esquinas de la compuerta y en la parte inferior del muro de la sección de refrigeración.
Ha entrado agua en el compartimento de filtros.	Ha entrado agua por una campana de aire exterior con fugas o al ejecutar el 100% de aire exterior.	Compruebe los sellos y las bridas de la campana de aire exterior. Reduzca el caudal de aire si es necesario.

DC50 y DS50

FALLO	SÍNTOMAS Y CAUSAS POSIBLES	SOLUCIÓN
DC50: No hay nada escrito en la pantalla pero está iluminada	Problema de asignación de direcciones pLAN en el DC50	Pulse los tres botones de la parte derecha a la vez durante unos segundos y, a continuación, vuelva a configurar la dirección de terminal. (véase procedimiento asignación de direcciones DC)
DS50: No hay nada escrito en la pantalla pero está iluminada	Ídem	Pulse los tres botones de la parte derecha a la vez durante unos segundos y, a continuación, vuelva a configurar la dirección en 32.
No ocurre nada en la unidad o ha desaparecido una opción	Posible problema de configuración de las unidades	Revise las instrucciones 3811 a 3833 y vuelva a configurar las opciones en caso necesario.
DS50 y DC50: aparece el mensaje "No Link" (No hay conexión)	Problema de reconocimiento de direcciones	Desconecte el DS50 de la unidad y vuelva a conectarlo.
Todas las unidades están apagadas	Problema de asignación de direcciones pLAN en BM50	Desconecte y luego vuelva a conectar; desconecte cada unidad de las otras y, a continuación, cambie todas las direcciones pLAN.

Las unidades Rooftop se suelen colocar en el techo, aunque también se pueden instalar en salas técnicas. Son unidades muy robustas, pero requieren un mantenimiento periódico mínimo. Algunas piezas móviles de la unidad pueden desgastarse y se deben inspeccionar con frecuencia (correas). Otras se pueden obstruir a causa de suciedad acumulada por el aire (filtros) y conviene limpiarlas o sustituirlas.

Estas unidades se han diseñado para producir aire caliente o refrigerado mediante el uso de un sistema de compresión de vapor de refrigeración, por lo que es imprescindible supervisar las presiones de funcionamiento del circuito frigorífico y comprobar que no existan fugas en las tuberías.

En la tabla que aparece a continuación se detalla un posible plan de mantenimiento, que incluye los trabajos que se deben llevar a cabo y la periodicidad con la que se deben realizar. Se recomienda seguir dicho plan para mantener la unidad rooftop en buen estado. El mantenimiento periódico de su unidad rooftop prolongará su vida útil y reducirá los fallos de funcionamiento.

Símbolos y leyenda :

- | | |
|----------|---|
| X | Trabajo que pueden llevar a cabo los técnicos de mantenimiento del emplazamiento. |
| ■ | Operación que deben llevar a cabo técnicos frigoristas cualificados con la formación necesaria para utilizar este tipo de equipos. |

NOTA :

- Los tiempos se proporcionan meramente con fines informativos y pueden variar en función del tamaño de la unidad y del tipo de instalación.
- Sólo técnicos cualificados están autorizados para limpiar la batería utilizando métodos adecuados que no dañen los tubos ni las aletas.
- Se recomienda guardar en stock un mínimo de piezas de repuesto de uso común para poder llevar a cabo los trabajos de mantenimiento periódico (por ejemplo, filtros). También puede ponerse en contacto con su representante local de Lennox para que le ayude a elaborar un listado de piezas para cada tipo de equipo.
- Se DEBE comprobar si se producen escapes por los puertos de acceso a los circuitos de refrigeración cada vez que se conecten los indicadores a los puertos de servicio.
- **Si necesita cambiar una pieza importante (ventilador, motor, compuerta, compresor), le recomendamos que se ponga en contacto con el representante Lennox de su zona, quien le prestará toda la asistencia técnica que requiera.**

Tarea	Modo de funcionamiento	Mensual	Trimestral	Cada 6 meses	Invierno B4 anual	Tiempo estimado (min)
Limpieza o sustitución de filtros: desechables o con marco metálico.	Sustituya los filtros por unos nuevos si son desechables. Aspire o sople los que estén sucios. Lávelos y séquelos con cuidado. Sustituya los elementos filtrantes si así se requiere. Un filtro obstruido mermará el rendimiento de la unidad. LA UNIDAD NO DEBE FUNCIONAR SIN FILTROS.	o				20
Inspección visual del nivel de aceite.	Inspeccione de forma visual el nivel de aceite a través del visor situado en el lateral del panel del compresor.	o				2
Verificación de la posición de la resistencia del cárter del compresor.	Verifique que la resistencia de calentamiento se ha ajustado correctamente alrededor del cuerpo del compresor.	o				2
Verificación de la tensión de las correas. Verificación de la sujeción de las poleas.	Compruebe la tensión de las correas (más información en el manual de funcionamiento). Cambie la correa si es necesario. Compruebe que los tornillos de fijación de la polea estén bien apretados.	o				10
Verificación de los rodamientos del ventilador centrífugo.	Aísle la unidad de la alimentación principal. Empuje la rueda del ventilador manualmente y compruebe que no existan ruidos anormales. Los rodamientos se lubrican de por vida pero se tienen que cambiar transcurridas 10.000 horas.	o				10
Verificación de los amperios absorbidos.	Verifique los amperios absorbidos de las tres fases. Compárelos con el valor nominal detallado en el esquema de cableado eléctrico.		□			15
Verificación del detector de humos.	Ponga en marcha la unidad. Haga saltar el detector de humos desplazando un imán alrededor del cabezal detector. Rearme la unidad y el control.		□			5
Verificación del control Climatic, puntos de consigna y variables.	Consulte la hoja de puesta en marcha. Verifique que todos los puntos de ajuste están definidos según este documento.		□			15
Verificación de los parámetros del reloj.	Verifique la hora y la fecha del control.		o			5
Verificación de la posición y el ajuste de los componentes de refrigeración.	Verifique sistemáticamente todas las conexiones y fijaciones del circuito frigorífico. Compruebe que no haya restos de aceite y, de vez en cuando, realice una prueba de fugas. Verifique que las presiones de funcionamiento se corresponden con las que se detallan en la hoja de puesta en marcha.		□			30
Verificación del interruptor de seguridad de caudal de aire (si se incluye).	Apague el ventilador de impulsión. El fallo deberá detectarse antes de 5 segundos.			o		
Verificación de la protección antihielo en la BAC.				□		5
Verificación de la válvula de tres vías en la BAC.	Aumente el punto de consigna de la temperatura ambiente 10°C por encima de la temperatura ambiente real. Compruebe el funcionamiento del pistón. Deberá alejarse del cabezal de la válvula. Rearme el control.			□		5
Verificación del funcionamiento del actuador del economizador.	Compruebe todas las fijaciones y la transmisión. Pare la unidad utilizando el control. La compuerta de aire exterior deberá cerrarse. Ponga en marcha la unidad; la compuerta de aire exterior debería abrirse.			□		5
Verificación de la válvula de refrigeración de 4 vías.	Con la unidad funcionando el modo de refrigeración, aumente el punto de consigna de la temperatura ambiente a 10°C. La unidad deberá cambiar al modo de bomba de calor. Rearme el control.			□		5
Verificación del ajuste de todas las conexiones eléctricas.	Apague la unidad y verifique y apriete todos los tornillos, terminales y conexiones eléctricas prestando especial atención a las líneas de alimentación y a los cables de control de baja tensión.			o		30
Verificación de los presostatos de seguridad de BP / AP.	Instale indicadores en el circuito que deba comprobarse. Apague los ventiladores axiales y espere a que el presostato de alta apague el compresor: 29bar (+1 / -0) restablecimiento automático 22bar (+ - 0.7). Vuelva a conectar los ventiladores. Apague el ventilador de impulsión centrífugo y espere a que corte el presostato de baja: 0.5bar (+ - 0.5) restablecimiento 1.5bar (+-0.5).			□		15

Tarea	Modo de funcionamiento	Mensual	Trimestral	Cada 6 meses	Invierno B4 anual	Tiempo estimado (min)
Verificación de los ventiladores externos y de las protecciones del ventilador.	Compruebe el estado de las aspas del ventilador y de todas las protecciones de éste.				o	5
Verificación de la posición de todos los sensores.	Verifique la correcta posición y el buen funcionamiento de todos los sensores. Verifique los valores proporcionados en el sistema de control. Cambie el sensor si es necesario.				o	5
Verificación y limpieza de todas las rejillas de aire exterior si es necesario.	Verifique las rejillas de aire exterior (si se incluyen). Si están sucias o dañadas, extráigalas de la unidad y límpielas con un limpiador de agua a alta presión. Vuelva a colocarlas una vez que estén limpias y secas.				o	5
Limpieza del drenaje de condensados y de las baterías interiores y exteriores (según normativa local)	Inspeccione visualmente las baterías para comprobar el grado de suciedad. Si no están demasiado sucias, bastará con limpiarlas con un cepillo suave (ADVERTENCIA: ¡las aletas y los tubos de cobre son muy frágiles! Cualquier daño que se ocasione MERMARÁ el rendimiento de la unidad). Si están muy sucias, deberá realizarse una limpieza industrial profunda utilizando agentes desengrasantes (contacte con un servicio externo).				o / □	1h si se limpian
Verificación de corrosión excesiva en el elemento de la resistencia eléctrica.	Aísle la unidad; extraiga la resistencia eléctrica de la caja del módulo de la resistencia y compruebe si existen signos de corrosión en las resistencias. Sustituya la resistencia si es necesario.				o	1 h si se sustituyen
Verificación del desgaste y la erosión de los apoyos antivibratorios.	Inspeccione visualmente los apoyos antivibratorios de los compresores y el ventilador centrífugo. Cámbielos si es necesario.				o	1 h si se sustituyen
Verificación de rastros de ácido en el aceite del circuito frigorífico.	Tome una muestra de aceite del circuito frigorífico.				□	
Verificación de la concentración de glicol en el circuito de la BAC.	Compruebe la concentración de glicol en el circuito de agua presurizado (una concentración del 30% proporciona una protección hasta aprox. -15°C). Compruebe la presión del circuito.				□	30
Verificación del ciclo de desescarche con la inversión de la válvula de 4 vías.	Cambie la unidad al modo de bomba de calor. Modifique el punto de consigna para obtener el modo de desescarche estándar y reducir el tiempo del ciclo al mínimo. Compruebe el funcionamiento del ciclo de desescarche.				□	30
Verificación de la corrosión del módulo del quemador de gas.	Extraiga el quemador para acceder a los tubos (consulte la sección del quemador de gas del manual).				□	30
Barrido y limpieza del quemador de gas	Limpie suavemente los quemadores y la rueda del ventilador con un cepillo. Barra la caja de humos. Elimine el polvo de la carcasa del motor. Limpie las compuertas de entrada de aire de combustión. Extraiga los deflectores de los tubos y bárralos. COMPRUEBE LA JUNTA DE LA CAJA DE HUMOS.				□	30
Comprobaciones de las presiones/conexiones de suministro de gas	Consulte la sección del quemador de gas del manual si desea más información.				□	15
Ajustes de la válvula de regulación de gas	Consulte la sección del quemador de gas del manual si desea más información.				□	30
Verificación de los interruptores de seguridad del quemador de gas	Consulte la sección del quemador de gas del manual si desea más información.				□	30

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Salvo que se estipule en otro acuerdo escrito, la garantía solo se aplicará a los defectos de fabricación que se manifiesten en un periodo de 12 meses (periodo de garantía).

El periodo de garantía comienza el día de la puesta en marcha y, como periodo máximo, seis meses después de la entrega de la Rooftop.

GARANTÍA ANTICORROSIÓN

Términos y condiciones de la garantía anticorrosión de 10 años de la carcasa de la unidad Rooftop:

Lennox garantiza la carcasa de las unidades Rooftop fabricadas desde mayo de 1991 contra la corrosión durante 10 años a partir de la fecha de entrega del material.

La garantía no se aplica en los casos siguientes:

1. Si la causa de la corrosión de la carcasa es un daño externo a la capa de protección debido a rasguños, proyecciones, abrasión, impactos, etc.
2. Si la cubierta no se mantiene limpia durante los trabajos de mantenimiento o gracias a una compañía especializada.
3. Si la cubierta no se limpia y mantiene de acuerdo con las recomendaciones.
4. Si las unidades Rooftop están instaladas en un emplazamiento o entorno reconocido por ser corrosivo, excepto si el propietario le aplica una capa de protección especial para estas aplicaciones, recomendada por un organismo competente no relacionado con el propietario y tras realizar un estudio del emplazamiento.
5. Aunque el revestimiento de LENNOX es altamente resistente a la corrosión, la garantía no se aplicará cuando la rooftop se instale a menos de 1000m de distancia del mar.

Nota: A excepción de la carcasa, el resto de la máquina está cubierto por la garantía de nuestras condiciones de venta generales.

NO CONFUNDA GARANTÍA CON MANTENIMIENTO

La garantía sólo se aplica si se ha firmado un contrato de mantenimiento, a partir de la fecha de la puesta en marcha, y si el contrato de mantenimiento realmente se ha aplicado.

El contrato de mantenimiento deberá firmarse con una empresa especializada y competente.

Cualquier reparación, modificación o sustitución de un elemento durante el periodo de garantía prorrogará el periodo de garantía del material.

El mantenimiento se debe realizar de acuerdo con las recomendaciones.

Si se suministra una pieza de repuesto una vez finalizado el periodo de garantía, ésta estará cubierta por garantía durante un periodo igual al periodo inicial de garantía y estará sujeta a las mismas condiciones.

Para un contrato recomendamos cuatro inspecciones al año (cada tres meses), antes del inicio de cada estación, a fin de verificar el funcionamiento del equipo en sus diferentes modos de funcionamiento.

CERTIFICATION



N° QUAL/2001/15834c

**LENNOX FRANCE
DIVISION DE LGL FRANCE**

**CONCEPTION, FABRICATION ET CESSION INTERNE
D'UNITES AUTONOMES DE CLIMATISATION DITES "ROOF TOP".**

**DESIGN, MANUFACTURING AND INTERNAL TRANSFER
OF INDEPENDENT AIR CONDITIONING UNITS CALLED "ROOF TOP".**

2, rue Lavolsier ZI de Longvic BP 60 F-21602 LONGVIC CEDEX

AFAQ AFNOR Certification certifie que pour les activités et les sites référencés ci-dessus toutes les dispositions mises en œuvre pour répondre aux exigences requises par la norme internationale :

AFAQ AFNOR Certification certifies that all the arrangements covering the above mentioned activities and locations are established to meet the requirements of the international standard:

ISO 9001 : 2000

ont été examinées et jugées conformes.
have been examined and found conform.

2006-01-20

2009-01-23

(année/mois/jour) Il est valable jusqu'à
It is valid until

(year/month/day)

Le Directeur Général d'AFAQ AFNOR Certification
The Managing Director of AFAQ AFNOR Certification

J. BESLIN

Le Représentant de l'Entreprise
On Behalf of the Firm

E. MOUTON

*Sauf suspension notifiée entre temps par AFAQ AFNOR Certification à l'entreprise désignée ci-dessus, le présent document n'a donc aucune valeur indicative. Toute falsification de données des certificats AFAQ associées à l'adresse Internet : <http://www.afaq.org>. Organisation AFAQ AFNOR Certification est conforme aux normes internationales en vigueur (guide ISO/IEC 42 - norme EN 45012). AFAQ AFNOR Certification se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis la forme de ce document de certification. Ce document, en tant qu'il est valide, ne peut être utilisé que dans le respect des obligations légales et d'une communication claire et sincère.
*Excepting notification by AFAQ AFNOR Certification to the above-mentioned company of its suspension. This document is for information purposes only. For up-to-date information, the only official source is the AFAQ certificate database at <http://www.afaq.org>. The AFAQ AFNOR Certification organization complies with the international standards in force (ISO/IEC Guide - EN 45012 standard). AFAQ AFNOR Certification reserves the right to modify, at anytime and without any notice, the presentation of this certification document. This document and most specifically the logo featuring on this document can only be used by its holder in the frame respecting the legal requirements and a clear and sincere communication.

AFAQ AFNOR CERTIFICATION - BUREAUX : 116, AVENUE ARISTIDE BRIAND - BP 40 / F-92224 BAGNEUX CEDEX - SAS AU CAPITAL DE 18.187.000 EUROS - RCS BORDENY B 478 676 002

La certification AFAQ AFNOR Certification est conforme aux normes internationales en vigueur (guide ISO/IEC 42 - norme EN 45012). AFAQ AFNOR Certification se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis la forme de ce document de certification. Ce document, en tant qu'il est valide, ne peut être utilisé que dans le respect des obligations légales et d'une communication claire et sincère.

2005/08



Site Industriel de LONGVIC
ZI de LONGVIC - BP 60
21602 LONGVIC - France

Téléphone : +33 (0)3 80 77 41 41
Fax : +33 (0)3 80 66 66 35

Site Industriel de MIONS
ZI Les MEURIÈRES - BP71
69780 MIONS

Téléphone : +33 (0)4 72 23 20 20
Fax : +33 (0) 4 78 20 07 76

DECLARATION DE CONFORMITE DU CONSTRUCTEUR
Conformément
à la Directive européenne « Equipement sous pression » 97/23/CE,

CE CONFORMITY DECLARATION
As defined by
« Pressure equipment » Directive 97/23/EC,

LGL France SA, ZI Les Meurières - 69780 Mions - France

La société soussignée certifie sous sa seule responsabilité que l'ensemble de nos fabrications de roof top désignés par les types suivants :

The company hereby declare, under its own responsibility, that the entire roof top range which designations are :

FCK FHK FGK FDK
FXK
FCM FHM FGM FDM
BCK BHK BGK BDK
BAC BAH BAG BAM

Qui contiennent des fluides frigorigènes classés en groupe 2 (R407C et R410A),
Which are containing refrigerating fluids classified in group 2 (R407C & R410A).

Sont conformes aux dispositions de la Directive « Equipements sous pression », 97/23/CE
Is in compliance with the requirements of « Under pressure equipments » directive, 97/23/EC :

Catégorie *Category* : **II**

Module d'évaluation *Evaluation Module* : **D1**

Organisme notifié *Notified body* : **Bureau VERITAS**

17 bis, place des reflets - La DEFENSE 2 - 92400 Courbevoie.

Sont conformes aux dispositions de la Directive - *Are in compliance with the requirements of*

« Machines », 98/37/CE - « Machinery », 98/37/EC

« Basse Tension », 73/23/CEE modifiée - « Low voltage », 73/23/EEC amended

« CEM », 2004/108/CEE - « EMC », 2004/108/EEC

« Appareils à gaz », 90/396/CEE modifiée - « Gas machines », 90/396/EEC amended

Ces produits sont fournis avec un marquage de conformité.

The products are provided with a marking of conformity.

Date : 08/04/08

V. HEYDECKER
Directeur des sites de Longvic et Mions

LENNOX France, Division climatisation de LGL France

Siège social : LGL France - ZI « Les Meurières » - BP71 - 69780 MIONS - France

Société anonyme au capital de 308 615 120F - RCS LYON B 308 528 115 - N° IDENTIFICATION TVA FR 55 308 528 115 - APE 292F



Organisme certificateur
AFAQ AFNOR Certification
11, rue Francis de Pressensé
93171 LA PLAINE SAINT-DENIS Cedex
☎ : (33) 1 46 11 37 00 - Fax : (33) 1 46 11 39 40
Site Internet : <http://www.marque-nf.com>

MARQUE NF - SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
**CERTIFICAT
COMPOSANT NF-SSI**



Organisme mandataire
Comité National Mutualité Incendie Sécurité ssi
C.N.M.I.S. ssi - 8, Place Boulois - 75017 PARIS
☎ : (33) 1 53 89 00 40 - Fax : (33) 1 45 63 40 63
Site Internet : <http://www.cnmis.org>

<i>Nature et date de la décision</i>
Reconduction du 01/04/2007
N° d'identification : DAD 013 J0

DATE DE FIN DE VALIDITE
31/12/2009

La Société :
FINSECUR
52 rue Paul LESCOP

92000 NANTERRE
France

Correspondant CNMIS SAS José CAMPO : Tél : 01.53.89.00.48
--

Pour son usine de :
NANTERRE - France

est autorisée à apposer la marque NF sur le produit suivant, destiné à être installé dans le(les) SSI certifié(s) NF dont les références commerciales sont listées sur le site Internet www.cnmis.org, selon les conditions définies dans le référentiel de certification NF-SSI :

Désignation normalisée :
Référence commerciale :
Marque commerciale :
Type :

Détecteur autonome déclencheur
LOTUS I W2C
FINSECUR
2 - Non secours

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

Ce certificat atteste :

- que le produit désigné est certifié conforme à la norme NF S61-961 et spécifications complémentaires telles que spécifiées dans le référentiel de certification NF-SSI ;
- que le produit est associable, en tant que matériel principal, à un Système de Sécurité Incendie certifié NF au sens du référentiel NF-SSI ;
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF-SSI.

Il n'engage en aucun cas ni AFAQ AFNOR Certification ni le CNMIS SAS quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle le produit objet de ce certificat sera utilisé.

Caractéristiques certifiées :

- | | |
|---|---|
| - Elément sensible : | Non intégré au boîtier |
| - Nombre de circuits de détection : | 1 |
| - Nombre de points de détection par circuit : | 2 |
| - Tension de commande nominale : | 24 V |
| - Puissance maximale de commande : | 1 W |
| - Divers : | Fonction diagnostic des dysfonctionnements |

Ce certificat NF est valable jusqu'au 31/12/2009 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFAQ AFNOR Certification et le CNMIS SAS qui peuvent prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF-SSI.

Ce certificat est constitué de 1 page(s).

Pour AFAQ AFNOR Certification,
le Directeur Général Délégué

Jacques BESLIN



Accréditation
N° 5-0015
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Pour le CNMIS SAS,
le Président

Denis CLUZEL



CNMIS - Certificat national principal DAD - Valable par AFAQ AFNOR Certification le 01/04/2007

Certificat

Certificate



Certificat de conformité à la norme EN 54-7

DETECTEUR OPTIQUE DE FUMÉE

Délivré conformément au décret de transposition N°92-647 du 8 juillet 1992, modifié par le décret N° 5-1051 du 20 septembre 1995 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction et à l'article 14 (1) (b) de la Directive Produits de la Construction 89/105/CEE du 21 septembre 1988 amendée par la Directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993.

Organisme de certification : AFAQ AFNOR Certification
 Numéro d'identification : 0333
 Adresse : 11, rue Francis de Pressensé
 F 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex

Délivré à :

Société : FINSECUR SA
 Adresse : 52, rue Paul LESCOP
 92000 NANTERRE - FRANCE

Lieu de fabrication : 52, rue Paul LESCOP - 92000 NANTERRE - FRANCE

Description du produit :

Identification du produit certifié (référence)	Désignation du produit selon la norme (classification)	Utilisation Du produit	Numéro de dossier
CAP 100	Détecteur Optique de Fumée	- Classe L - Ponctuel - Socle de référence S100	CE 075-05-066

Le produit mentionné (les produits mentionnés) ci-dessus fait (font) l'objet par le fabricant d'un contrôle de production en usine et à des essais réalisés sur des échantillons prélevés sur le lieu de fabrication conformément à un programme d'essais préalable.

AFAQ AFNOR Certification a effectué les essais de type initiaux sur ce(s) produit(s), l'inspection initiale du site de production et du contrôle de production en usine et effectue une surveillance continue, une évaluation et une acceptation du contrôle de production en usine.

Ce certificat atteste que les dispositions concernant l'attestation de conformité et les opérations décrites dans l'annexe ZA de la norme EN 54-7 ont été appliquées et que le produit remplit toutes les exigences imposées. Il permet au fabricant ou à son mandataire établi dans l'EEE d'apposer le marquage CE.

Numéro de certificat : 0333 CPD 075 127

Conditions et période de validité du certificat : 30 mars 2011

Ce certificat a été délivré pour la première fois le 31 mars 2006. Il reste valable jusqu'à son annulation ou son retrait à la suite de décisions prises en cas de non-conformité ou de modifications significatives du produit, de production ou de contrôle de production.

Date d'émission du certificat : le 31 mars 2006



Le Directeur Général Délégué

Jacques BESLIN

AFAQ AFNOR
 CERTIFICATION

Séjé : 11, avenue Francis de Pressensé - 93571 Saint-Denis La Plaine Cedex - France
 Bordeaux : 115, avenue Alphonse Bérard - SP 40 - 33224 Bagneux Cedex - France
 Tél. : + 33 (0)1 46 11 37 00 - Fax : + 33 (0)1 46 11 39 10
 certification@afaq.afnor.org
 www.afaq.fr - www.montage.fr
 SAS de capital de 18 137 000 € - RCS Nanterre B 479 074 002

CSTB

le futur en construction


DEPARTEMENT SECURITE

STRUCTURES ET FEU

Réaction au feu

188

Accréditation
n° 1-0301



PROCÈS-VERBAL DE CLASSEMENT DE RÉACTION AU FEU D'UN MATÉRIAU

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement
Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 05/02/99, modifié)

N° RA06-0191

Valable 5 ans à compter du 02 juin 2006

Matériau présenté par : CAMFIL SAS
Usine de Saint-Martin Longueau
ZI route d'Avrigny
60722 PONT-SAINT-MAXENCE
FRANCE

Marque commerciale : G 300

Description sommaire : Media filtrant composé de fibres 100% polyester
non ignifugées.
Épaisseur nominale : 20 mm.
Masse surfacique nominale : 198 g/m².
Coloris : blanc.

Nature de l'essai : Essai au Brûleur Électrique
Essais Complémentaires

Classement :

M1

Durabilité du classement (Annexe 2 – Paragraphe 5) : Non limitée a priori
compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° RA06-0191 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des
caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article
L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Champs-sur-Marne, le 02 juin 2006

Le Technicien Responsable de l'essai

Le Chef du Laboratoire Réaction au Feu

Gildas CREACH

Bruce LE MADEC

Sont seules autorisées les reproductions intégrales du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de
classement et rapport d'essais annexé.

PARIS - MARNE-LA-VALLÉE - GRENOBLE - NANTES - SOPHIA ANTIPOLIS
CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

84, avenue Jean-Jaurès - Champs-sur-Marne - BP 2 - F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél : 01 64 68 84 12 - Fax : 01 64 68 84 79 - E-mail : cstb@csstb.fr



DEPARTEMENT SECURITE
STRUCTURES ET FEU
Réaction au feu

184



PROCÈS-VERBAL DE CLASSEMENT DE RÉACTION AU FEU D'UN MATÉRIAU

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement
Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 05/02/99, modifié)

N° RA05-0065

Valable 5 ans à compter du 17 février 2005

Matériau présenté par : HOLLINGSWORTH & VOSE EUROPE
Ikaroslaan 19
1930 ZAVENTEM
BELGIQUE

Marque commerciale : A100GN / HF 6165 S

Description sommaire : Média filtrant en fibres de verre liées par une résine acrylique.
Masse surfacique nominale : 63 g/m².
Epaisseur nominale : 0,6 mm.
Coloris : blanc.

Nature de l'essai : Essai au Brûleur Électrique

Classement :

M1

Durabilité du classement (Annexe 2 – Paragraphe 5) : Non limitée a priori (média filtrant non régénérable)
compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° RA05-0065 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Champs-sur-Marne, le 17 février 2005

Le Technicien Responsable de l'essai

Le Chef du Laboratoire Réaction au Feu

Olivier BRAULT

Martial BONHOMME

Sont seules autorisées les reproductions intégrales du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essais annexé.

PARIS - MARNE-LA-VALLÉE - GRENOBLE - NANTES - SOPHIA ANTIPOLIS
CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

41, avenue Jean-Jaures - Champs-sur-Marne - BP 2 - F-77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél : 01 64 68 84 12 - Fax : 01 64 68 84 79 - E-mail : central@cstb.fr



DEPARTEMENT SECURITE
STRUCTURES ET FEU
Réaction au feu



PROCÈS-VERBAL DE CLASSEMENT DE RÉACTION AU FEU D'UN MATÉRIAU

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement
Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 05/02/99, modifié)

N° RA05-0491

Valable 5 ans à compter du 30 novembre 2005

Matériau présenté par : SAINT GOBAIN ISOVER
18 Avenue d'Alsace
Les Miroirs
92400 COURBEVOIE
FRANCE

Marque commerciale : CLIMAVÉR 202 - FIB-AIR ISOL

Description sommaire :
Foutre en laine de verre (fibres de verre liées par une résine synthétique
thermodurcissable), revêtu sur une face d'une feuille d'aluminium renforcée d'une grille
de verre tri directionnelle. Le complexe aluminium est contrecollé à l'aide d'une colle
polyéthylène.
Masse volumique nominale de la laine de verre : 30 kg/m³.
Epaisseurs nominales : 25 à 50 mm.
Masse surfacique nominale du complexe : 103 g/m².

Nature de l'essai : Essai par rayonnement avec joint simulé suivant
avis CECMI en date du 08 avril 1993.
Mesure du Pouvoir Calorifique Supérieur

Classement : **MO** valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas
soumis au marquage CE

Durabilité du classement (Annexe 2 – Paragraphe 5) : Non limitée a priori
compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° RA05-0491 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des
caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article
L 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Champs-sur-Marne, le 30 novembre 2005

Le Technicien Responsable de l'essai

Le Chef du Laboratoire Réaction au Feu

Nicolas ROURE

Martial BONHOMME

Sont seules autorisées les reproductions intégrales du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de
classement et rapport d'essais annexé.

PARIS - MARNE-LA-VALLÉE - GRENOBLE - NANTES - SOPHIA ANTIPOLIS
CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

84, avenue Joffre-Jurria - Champs-sur-Marne - BP 2 - F77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél : 01 64 63 94 12 - Fax : 01 64 63 94 79 - E-mail : dsat@cstb.fr

CSTB

le futur en construction

DEPARTEMENT SECURITE
STRUCTURES ET FEU
Réaction au feu



PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Selon l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement
Laboratoire pilote agréé du Ministère de l'Intérieur (arrêté du 05/02/99, modifié)

N° RA07-0502

Valable 5 ans à compter du 05 décembre 2007

Matériau présenté par : SAINT GOBAIN ISOVER
18 avenue d'Alsace
92400 LA DEFENSE
FRANCE

Marque commerciale : CLIMAVÉR 274 ou PRIMITIF 2V M0

Description sommaire :
Panneau en laine de verre (fibres de verre liées par une résine synthétique thermodurcissable)
revêtu sur la face apparente d'un voile de verre noir et sur l'autre face d'un voile de verre jaune
renforcé par des fils de verre.
Masses volumiques nominales de la laine de verre : 50 à 62 kg/m³.
Epaisseurs nominales : 25 à 40 mm.
Coloris de la laine de verre : jaune.

Nature de l'essai : Essai par rayonnement
Détermination de la chaleur de combustion (PCS)

Classement : **M0** valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis au marquage CE

Durabilité du classement (Annexe 2 – Paragraphe 5) : Non limitée a priori.
compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essais N° RA07-0502 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L 119-37 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Champs-sur-Marne, le 05 décembre 2007

Le Technicien
Responsable de l'essai

David BETTOJA

Le Responsable de l'activité
Réaction au Feu

Martial BONHOMME

Sont seules autorisées les reproductions intégrales du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essais annexé.

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT

SIREP SOCIAL - 34 AVENUE JEAN JAURES | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2
Tél. (33) 01 64 68 84 12 | Fax. (33) 01 64 68 84 73 | www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | BRETAGNE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS



Certificat Certificate

(« Gas appliances » 90/396 EEC Directive)
(Directive 90/396/CEE « Appareils à gaz »)

Numéro : **1312BO3925** (rév. 4)

CERTIGAZ, after examination and verifications, certifies that the appliance :
CERTIGAZ, après examen et vérifications, certifie que l'appareil :

- **Manufactured by :** **LENNOX FRANCE**
Fabriqué par : **Z.I. LONGVIC - BP 60**
F-21602 LONGVIC CEDEX
- **Trade mark and model(s) :** **LENNOX**
Marque commerciale et modèle(s)
 - BG-B20 – BG-B33 – BG-C20
 - BG-C46 – BG-D33 – BG-D60
 - BG-E60 – BG-E120
 - BG-BM20 – BG-BM33 – BG-CM20 – BG-CM46
 - BG-DM33 – BG-DM60 – BG-EM60 – BG-EM120
- **Kind of the appliance :** **GAS AIR HEATER UNIT FOR ROOF TOP (B22)**
Genre de l'appareil : **MODULE DE CHAUFFAGE POUR CLIMATISEURS DE TOITURE (B22)**
- **Type designation :** **BG-B20**
Désignation du type :

Destination countries <i>Pays de destination</i>	Pressures (mbar) <i>Pressions (mbar)</i>	Categories <i>Catégories</i>
FR	20/25 ; 37	IIEr3P
BE	20/25 ; 37	I2EB ; I3P
PT-CH-ES-GB-CZ-GR-IE	20 ; 37	IIEH3P
DE	20 ; 50	I2E ; I3P
DK-SE-IT-CZ-EE-LT-LV	20	I2H
NL	25 ; 37-50	IIE2L3P
HU	30 ; 50	I3P
CY-MT	50	I3P
SI-SK	20 ; 37 ou 50	IIEH3P
PL	20	I2E
PL	36	I3P
SE	37	I3P
CZ	20 ; 37	IIEH3P

is in conformity with essential requirements of « Gas appliances » directive 90/396/EEC .
est conforme aux exigences essentielles de la directive "Appareils à gaz" 90/396/CEE.



Paris le : 21/09/2007

CERTIGAZ
Le Directeur Général

Yannick ONFROY

Rév. 4 : 1312BO3925 du 2003/07/01

CERTIGAZ SAS - 62 rue de Courcelles - F75008 PARIS - www.certigaz.fr

Bureau Veritas S.A. is a Notified



Body under the number 0062

**BUREAU
VERITAS**

**ATTESTATION D'APPROBATION DE SYSTEME DE QUALITE
CERTIFICATE OF QUALITY SYSTEM APPROVAL**

N° CE-PED-D1-LNX 001-05-FRA-revA

BUREAU VERITAS S.A., agissant dans le cadre de sa notification (numéro d'organisme notifié 0062), atteste que le système de qualité appliqué par le fabricant pour l'inspection finale et les essais des équipements sous pression identifiés ci-après, a été examiné selon les prescriptions du module D1 de l'annexe III de la directive "Equipements sous pression" N° 97/23/CE et est conforme aux dispositions correspondantes de la directive.

BUREAU VERITAS S.A., acting within the scope of its notification (notified body number 0062), attests that the quality system operated by the manufacturer for final inspection and testing of the pressure equipment identified hereunder has been examined against the provisions of annex III, module D1, of the Pressure Equipment directive n° 97/23/EC, and found to satisfy the provisions of the directive which apply to it.

Fabricant (Nom) / Manufacturer (Name):

LENNOX France

Adresse / Address:

2 Rue Lavoisier, 21602 LONGVIC, FRANCE

Marque commerciale / Branding name:

LENNOX

Description des équipements / Equipment description:

Climatiseurs de type "ROOFTOP"

Identification des équipements concernés (liste en annexe le cas échéant) / Identification of equipment concerned (list attached where necessary):

**Voir liste en annexe
Motif de la révision : Extension famille**

Cette attestation est valable jusqu'au (MM/JJ/AAAA) / This certificate is valid until (MM/DD/YYYY):
06/13/2008

Le maintien de l'approbation est soumis à la réalisation par le Bureau Veritas des audits, essais et vérifications selon le contrat signé par le fabricant et le Bureau Veritas.

The approval is conditional upon the surveillance audits, tests and verifications to be carried out by Bureau Veritas, as per the provisions stated in the agreement signed by both the manufacturer and Bureau Veritas.

Cette attestation est présumée nulle et le fabricant supportera seul les conséquences de son utilisation, si les assurances - données par le fabricant lors de la demande d'intervention - en matière (a) d'application de son système qualité approuvé, (b) de conformité de son équipement au type et (c) d'inspection et d'essais des produits finis se révèlent inexactes et, de manière générale, si le fabricant ne respecte pas l'une ou l'autre des obligations mises à sa charge par la directive n° 97/23/CE du 29 mai 1997 telle que transposée dans le(s) droit(s) national(aux) applicable(s).

This certificate shall be deemed to be void and the manufacturer shall alone bear any consequences pursuant to its use, where the manufacturer fails to comply with his undertakings as per the agreement in respect of (a) implementation of the approved quality system, (b) conformity of the equipment with the type and (c) inspection and tests on the final product, and generally where the manufacturer fails in particular to comply with any of his obligations under directive nr 97/23/EC of 29 May 1997 as transposed in the applicable law(s).

Etabli à / Made at	Le (MM/JJ/AAAA) / On (MM/DD/YYYY)	Signé par / Signed by	Signature / Signature
DIJON	07/05/2006	Christian Boitelle	

Code d'enregistrement / Registration code: 2006/201.13.12248/P

La présente attestation est soumise aux Conditions Générales de Service de Bureau Veritas jointes à la demande d'intervention signée par le demandeur. This certificate is subject to the terms of Bureau Veritas General Conditions of Service attached to the agreement signed by the applicant.

Bureau Veritas S.A. is a Notified



Body under the number 0062

**BUREAU
VERITAS**

ANNEXE à l'attestation d'approbation de système de qualité
ANNEX to the certificate of quality system approval

N° CE-PED-D1-LNX 001-05-FRA-revA

Liste des équipements concernés
List of the concerned equipment

Produits standards

Gammes Modèles

FLEXY:

FCA, FHA, FGA, FDA, 50 à 200

FCK, FHK, FGK, FDK 50 à 300

FXA, FXK (4 volets) 25 à 200

Flexy (à condensation) 50 à 190

FLEXY 2 (R410 A) :

FCM, FHM, FGM, FDM 85 à 230

BALTIC:

Version mono-circuit et bi-circuit,

BCK, BHK, BGK, BDK 020-025-030-035-040-045-050-060-070



www.lennox europe.com

BÉLGICA, LUXEMBURGO
www.lennoxbelgium.com

REPÚBLICA CHECA
www.lennox.cz

FRANCIA
www.lennoxfrance.com

ALEMANIA
www.lennoxdeutschland.com

HOLANDA
www.lennoxuk.com

POLONIA
www.lennoxnederland.com

PORTUGAL
www.lennoxpolyska.com

RUSIA
www.lennoxportugal.com

ESLOVAQUIA
www.lennoxrussia.com

ESPAÑA
www.lennoxdistribution.com

UKRAINE
www.lennoxspain.com

EL REINO UNIDO E IRLANDA
www.lennoxrussia.com

OTROS PAÍSES
www.lennoxdistribution.com

Debido al constante compromiso de Lennox con la calidad, las especificaciones, valores y dimensiones están sujetos a cambios sin previo aviso y sin ningún tipo de responsabilidad.

La instalación, ajuste, modificación, reparación o mantenimiento inadecuados pueden dar lugar a daños personales o daños en la propiedad.

La instalación y reparaciones deben realizarse por un instalador o por un mantenedor cualificados.



BALTIC R410A-IOM-0708-S